



MECHANICAL WATCH  
POWER RESERVE INDICATOR  
AUTOMATIC & HAND WINDING MECHANISM

INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

РУКОВОДСТВО ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ

KULLANIM KILAVUZU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

使用说明书

تَعْلِيمَاتُ التَّشْغِيل

EMAM94

BX,BZ

# MECHANICAL WATCH WITH POWER RESERVE INDICATOR AUTOMATIC & HAND WINDING

## INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing our product. To ensure prolonged use and optimum performance, please read this instruction manual carefully and familiarize your-self with the terms of the guarantee.


Please keep this Instruction Manual handy for future reference.

### ◆ SAFETY PRECAUTIONS

Make absolutely sure to observe the demarcated contents indicated below to prevent any possible physical danger and property damage to you as well as other people concerned.



... A demarcation with this symbol represents the contents **assuming possibility for death or serious injury** when the product is used in any manner different from given instructions.



... A demarcation with this symbol represents the contents **assuming possibility of causing human injury or material damage only** when a product is used in any manner different from given instructions.

# TABLE OF CONTENTS

This Instruction Manual explains the following contents in order.

- ◆ SAFETY PRECAUTIONS
- ◆ IN HANDLING THE WATCH
- ◆ HOW TO IDENTIFY THE CALIBER NUMBER
- ◆ SPECIFICATIONS
- ◆ NAMES AND FUNCTIONS OF INDIVIDUAL COMPONENT PARTS
- ◆ AUTOMATIC AND HAND WINDING MECHANISM
- ◆ MODELS WITH SCREWED-DOWN CROWN
- ◆ HOW TO SET THE TIME & DATE [BX(F8N)]
- ◆ HOW TO SET THE TIME [BZ(F8F)]
- ◆ POWER RESERVE INDICATOR

## ◆ IN HANDLING THE WATCH

### (1) Water-resistance

Type	Conditions of use	Underwater operation of crown and operation of crown with drops of water on it	Exposure to small amounts of water (face-washing, rain, etc.)	Water sports (swimming, etc.), frequent contact with water (car-washing, etc.)	Skin diving (air tanks are not used)	Scuba diving (air tanks are used)	Mixed-gas Diving (using helium gas)
Non water resistant	Without WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Water resistant watches	Water resistant for daily life	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗
	Reinforced water resistance for daily life I	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗
	Reinforced water resistance for daily life II	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗
Diver's watches	Diver's watch for Air Diving	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	○
	Diver's watch for Mixed-gas Diving	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○

\* It is recommended that you use the watch correctly following the above-mentioned scope of usage after ascertaining water resistance precautions marked on the dial or caseback.

**WARNING**

- ① A watch with water resistance for daily life 3 bar (30m) can be used during face-washing, etc. but cannot be used in an environment in which it will be submerged in water.
- ② A watch with reinforced water resistance for daily life I 5 bar (50m) can be used while swimming, etc. but cannot be used during any type of diving including skin diving.
- ③ A watch with reinforced water resistance for daily life II 10 or 20 bar (100m or 200m) can be used while skin diving, but cannot be used while scuba diving using oxygen tanks or saturation diving using helium gas, etc.

**CAUTION**

- ④ Keep the crown pushed in at all times (in the normal position) while using the watch. If the crown is the screwed-down type, check that it is securely screwed down.
- ⑤ Do not operate the crown underwater, or while the watch is wet. Water may enter the interior of the watch and defeat the water resistance.
- ⑥ If your watch is non-water resistant, beware of splashes of water (during face washing, rain, etc.) and sweat. If the watch becomes wet from water or sweat, wipe the moisture off with a dry, soft cloth.
- ⑦ Even with a water resistant watch for everyday use, avoid directing strong jets of mains water onto the watch. Water pressure above the limit can apply, which may defeat the water resistance.
- ⑧ With a water resistant watch for everyday use, rinse sea water off the case after exposure, then wipe it thoroughly to avoid corrosion and other effects.
- ⑨ The interior of the watch contains some amount of moisture, which may cause fogging on the inside of the glass when the outside air is cooler than the internal temperature of the watch. If the fogging is temporary it causes no harm inside the watch, but if prolonged, or if water enters the watch, consult your place of purchase and do not leave the problem untreated.

## (2) Shock

- ① Be sure not to carry the watch when you engage in strenuous sports, whereas playing such light sports as golf, etc., will not adversely influence the watch.
- ② Avoid a violent shock such as dropping the watch on the floor.



## (3) Magnetism

- ① If the watch is left at a location with strong magnetism for an extended period of time, the components may be magnetized, resulting in malfunction. Be careful.
- ② The watch may temporarily speed up or slow down when exposed to magnetism. Precision is restored when placed away from magnetism. In such a case, reset the time.


## (4) Vibration

The watch may lose precision if subjected to strong vibrations such as from riding motorcycles, using jackhammers, chain saws, etc.



## (5) Temperature

In environments below and above normal temperatures (5°C-35°C), the watch may malfunction and stop.




Do not use the watch at high temperatures, such as in a sauna. The watch may heat and cause burns.

## (6) Chemicals, Gases, etc.

Utmost caution must be exercised when coming into contact with gases, mercury, chemicals (paint thinner, gasoline, various solvents, detergents containing such components, adhesives, paint, drugs, perfumes, cosmetics, etc.), and so forth. Such may cause discoloration of the watchcase, watchband, and dial face. Discoloration, deformation, and damage to various resin-based component parts may also occur.

## (7) About accessory parts



Do not attempt to disassemble or modify this product.



Store the bracelet/strap pin and other small parts out of the reach of children.

If any small parts are swallowed, immediately contact a doctor.

## (8) Allergic reactions



If you develop a skin rash or your skin becomes abnormally irritated due to contact with the watch or strap, stop wearing the watch immediately and consult a doctor.

## (9) About "luminous light"

Some watch have luminous light on the hands and dial.

The luminous light is a safe paint that stores sunlight and artificial light without using any radioactive material, and emits that light in a dark setting. As the paint discharges the stored light, it will become dimmer over time. The amount of light emitted and the time that light is emitted depends on various factors when the light is stored, such as the shape of the glass, the thickness of the paint, surrounding brightness level, the distance from the watch to the light source, and the light absorption level. Please note that when not enough light energy is stored, the watch may emit weak light or emit light for only a short time.

## (10) Water resistant watchband

Some products employ leather and nylon bands on which a special treatment to resist perspiration and water absorption have been applied. Please understand that the water resisting effect of this watchband can be lost depending on the period and conditions of use.

## ◆ HOW TO IDENTIFY THE CALIBER NUMBER

Check the caliber number by referring to the model number of your watch or the case code on the watch's case back.

### 1. Searching by the model number

Check the 13 digit model number on the guarantee supplied with your watch. You can also see the number on the product tag put on the watch. Its fourth and fifth digits indicate the caliber number of your watch.

(Ex.) R□-XXXXXX-XXXX


### 2. Searching by the case code

Check the case code on the case back of your watch.

It has displayed as XXXX-XXXX.

The first three digits indicate the caliber number.

(In the example, F6D is the caliber number.)



- \* The place of case code may vary and its letter size may be small and difficult to see depending on the characteristics of watches.
- \* The pictures and illustrations on this manual may differ from the actual appearance of your watch but the function and operation procedures are the same.

## ◆ SPECIFICATIONS

Caliber		Number of jewels	Date	Second hand halt mechanism
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	—	○

- (1) Vibrations : 21,600 vibrations / hour
- (2) Daily rate: +15 s to -5 s (static accuracy)\*
- (3) Drive system : Mainspring Winding (Hand-winding)
- (4) Running time : At least 60 hours

\*: The daily rate is the amount the watch is fast or slow after 24 hours elapse.

The static accuracy above is based on factory adjustment and warranty when under static conditions and at room temperature.

Due to the characteristics of mechanical watches, the above static accuracy may go out of range due to the conditions of use (watch orientation, amount of mainspring winding, temperature, etc.).


Do not evaluate the error over one day only, but over about one week.

Product specifications may change without notice, for improvement.

## ◆ NAMES AND FUNCTIONS OF INDIVIDUAL COMPONENT PARTS


<BX(F8N)>

- |                |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A: Hour hand   | E: Power reserve indicator hand | 1. Normal position               |
| B: Minute hand | F: Crown                        | 2. First click: Calendar setting |
| C: Second hand | G: Dial                         | 3. Second click: Time setting    |
| D: Date        |                                 |                                  |



&lt;BZ(F8F)&gt;

- |                |                       |                              |
|----------------|-----------------------|------------------------------|
| A: Hour hand   | E: Power reserve hand | 1. Normal position           |
| B: Minute hand | F: Crown              | 2. First click: Time setting |
| C: Second hand | G: Dial               |                              |



\* The position of the crown and power reserve indicator hand, may differ depending on the model.

## ◆ AUTOMATIC AND HAND WINDING MECHANISM

- (1) This is an automatic winding mechanical watch (with a hand winding mechanism).
- (2) The mainspring is wound by natural movements of your arm when wearing the watch on your wrist.  
In addition, you can also wind the mainspring by turning the crown.
- (3) If your watch stops, either swing the watch back and forth ten or more times or turn the crown to wind the mainspring in order to restart the second hand.  
After it starts moving, set the time.
- (4) When winding the mainspring, slowly turn the crown to the right (clockwise) while in its normal position.  
Turning the crown to the left (counterclockwise) merely turns the crown uselessly and does not wind the mainspring.  
You can wind the mainspring fully by turning the crown to the right about 44 times from a stopped position.  
The crown can still be turned after the mainspring is fully wound. Either use the above count or use the markings on the power reserve indicator when winding the watch.
- (5) Even if the mainspring is fully wound, it will not be over-wound due to the slip mechanism.
- (6) This watch will run approximately 60 hours after it is fully wound. If it is not wound enough, the watch may lose accuracy. In order to maintain the watch's accuracy, we recommend wearing the watch at least 8 hours a day.



## ◆ MODELS WITH SCREWED-DOWN CROWN

Depending on the model, you may not be able to pull the crown out without unscrewing it (models with screwed-down crown).


Operate this type of watch as follows:

- (1) Before setting the date and time, first turn the crown counterclockwise to loosen the screw lock.
- (2) After setting the date and time, turn the crown clockwise while pressing in, until it stops turning to securely tighten the screw.

## ◆ HOW TO SET THE TIME & DATE [BX(F8N)]

### [How to set the time]


- (1) Pull out the crown to the second click when the second hand reaches the 12 o'clock position. (The second hand stops.)




- (2) Turn the crown counterclockwise and set the current time.

\* When setting the time, first bring the hand back slightly earlier than the actual time and then move it forward to the actual time.

\* For the watch with a calendar, make sure that you set either a.m. or p.m. without fail. The date changes at [twelve o'clock midnight].



- (3) Press the crown in to the normal position.



## [How to set the date]




### CAUTION


Avoid setting the date between **8:00 p.m. and 2:00 a.m.** since the calendar changes during this time. If the date is set during this time period, the date may not change or the watch may malfunction. Be sure to move the hour and minute hands away from this time period when setting the date.

- (1) Pull the crown out to the first click.


\* The crown on this watch can be pulled out to either of two clicks.



- (2) Turn the crown clockwise, and set the date to that for the current day.




- (3) Push the crown back to the normal position.



## ◆ HOW TO SET THE TIME [BZ(F8F)]

- (1) Pull out the crown to the first click when the second hand reaches the 60 second position. (The second hand stops.)




- (2) Turn the crown counterclockwise and set the current time.

\* When setting the time, first bring the hand back slightly earlier than the actual time and then move it forward to the actual time.




- (3) Press the crown in to the normal position.



## ◆ POWER RESERVE INDICATOR

The power reserve indicator displays running time of the watch. You can find the remaining time of the watch under operation easily.



- The scale on the opposite side of the power reserve indicator's [0] scale is the maximum running time.
- The power reserve hand moves to the maximum running time side when the mainspring is wound up, and to the [0] scale side when it is unwound.
  - \* Depending on the running time, the power reserve hand may exceed the [0] scale, but this is not a malfunction.
  - \* The remaining duration indicated by the power reserve hand may differ from the actual remaining time.  
Use the power reserve indicator as a guide.

# MECHANISCHE UHR MIT GANGRESERVEZEIGER UND AUTOMATISCHEM SOWIE HANDAUFZUG

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Erzeugnisses. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um dieses Produkt lange Zeit und mit optimaler Leistung verwenden zu können. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme gut auf.

### ◆ SICHERHEITSMASSNAHMEN

Um zu verhindern, dass Sie oder andere Personen sich verletzen oder Sachschäden entstehen, lesen Sie die Anweisungen, die mit den nachfolgenden Symbolen gekennzeichnet sind, sorgfältig durch und befolgen diese.



... Eine Markierung mit diesem Symbol kennzeichnet Inhalte, **bei denen das Risiko von Tod oder schwerer Verletzung besteht**, wenn das Produkt abweichend von den vorliegenden Anweisungen verwendet wird.



... Eine Markierung mit diesem Symbol kennzeichnet Inhalte, **bei denen das Risiko von Verletzung an Mensch oder Material besteht**, wenn das Produkt abweichend von den vorliegenden Anweisungen verwendet wird.

# INHALTSVERZEICHNIS

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Inhalte der Reihe nach erläutert.

- ◆ SICHERHEITSMASSNAHMEN
- ◆ HANDHABUNG DER UHR
- ◆ IDENTIFIZIEREN DER KALIBER-NUMMER
- ◆ TECHNISCHE DATEN
- ◆ NAMEN UND FUNKTIONEN DER EINZELTEILE
- ◆ AUTOMATISCHER UND HANDAUFZIEHMECHANISMUS
- ◆ MODELLE MIT VERSCHRAUBBARER KRONE
- ◆ EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM [BX(F8N)]
- ◆ EINSTELLEN DER UHRZEIT [BZ(F8F)]
- ◆ LEISTUNGSRESERVEANZEIGE

## ◆ HANDHABUNG DER UHR

### (1) Wasserbeständigkeit

Verwendungsbedingungen		Betätigung der Krone unter Wasser oder mit anhaftenden Wassertropfen	Spritzwasser (Waschen des Gesichts, Regen usw.)	Wassersport (Schwimmen usw.), häufiger Kontakt mit Wasser (Autowäsche usw.)	Sporttauchen ohne Sauerstofftank (ohne Sauerstoffflasche)	Sporttauchen (mit Sauerstoffflasche)	Mischgas-Tauchen (mit Heliumgas)
Typ							
Nicht wasserbeständig	Ohne WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Wasserbeständige Uhren	Wasserbeständig für das tägliche Leben	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗
	Verstärkte Wasserbeständigkeit I für das tägliche Leben	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗
	Verstärkte Wasserbeständigkeit II für das tägliche Leben	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗
Taucheruhren	Taucheruhr für das Tauchen mit Sauerstofftank	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	✗
	Taucheruhr für das Mischgas-Tauchen	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○

\* Es wird empfohlen die Uhr entsprechend des oben beschriebenen Gebrauchsumfangs korrekt zu verwenden, nachdem Sie die Wasserbeständigkeits-Vorsichtsmaßnahmen auf dem Ziffernblatt oder der Gehäuserückseite ermittelt haben.



## WARNING

- ① Eine Uhr mit Wasserfestigkeit für täglichen Gebrauch 3 bar (30m) kann beim Gesichtwaschen usw. verwendet werden, ist aber nicht dafür geeignet, in Wasser getaucht zu werden.
- ② Eine Uhr mit gesteigerter Wasserfestigkeit für täglichen Gebrauch I 5 bar (50m) kann beim Schwimmen usw. verwendet werden, ist aber nicht zum Tauchen, einschließlich Tauchen ohne Geräte, geeignet.
- ③ Eine Uhr mit gesteigerter Wasserfestigkeit für täglichen Gebrauch II 10 oder 20 bar (100m oder 200m) kann beim Tauchen ohne Geräte verwendet werden, ist aber nicht zum Scuba-Tauchen mit Sauerstoffflaschen oder Sättigungstauchen mit Heliumgas usw. geeignet.



## ACHTUNG

- ④ Lassen Sie die Krone beim Gebrauch der Uhr immer eingedrückt (in Normalposition). Wenn die Krone als Schraubensperrtyp ausgelegt ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher eingeschraubt ist.
- ⑤ Betätigen Sie die Krone nicht unter Wasser oder bei nasser Uhr. Dabei kann trotz Wasserbeständigkeit Wasser kann in die Uhr eindringen.
- ⑥ Wenn Ihre Uhr nicht wasserbeständig ist, achten Sie auf Wasserspritzer (beim Gesichtwaschen, Regen usw.) und Schweiß. Wenn die Uhr durch Wasser oder Schweiß nass wird, wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Lappen ab.
- ⑦ Auch bei einer für täglichen Gebrauch wasserfesten Uhr vermeiden Sie es, direkte starke Wasserstrahlen auf die Uhr aufzutreffen zu lassen. Bei Wasserdruck über dem Grenzwert kann trotz Wasserbeständigkeit Wasser in die Uhr eindringen.
- ⑧ Bei einer für täglichen Gebrauch wasserbeständigen Uhr wischen Sie Meerwasser sofort von der Uhr ab und wischen Sie sie dann gründlich ab, um Korrosion und andere Auswirkungen zu vermeiden.
- ⑨ Das Innere der Uhr enthält eine geringe Menge Feuchtigkeit, die zu Beschlag innen auf dem Deckglas führen kann, wenn die Außenluft kälter als die Innentemperatur der Uhr ist. Wenn der Beschlag kurzzeitig ist, werden keine Schäden in der Uhr verursacht, aber wenn der Zustand länger anhält oder falls Wasser in die Uhr eindringt, wenden Sie sich an das Geschäft in dem die Uhr gekauft wurde und ignorieren Sie das Problem nicht.

**(2) Stöße**

- ① Tragen Sie die Uhr nicht bei harten sportlichen Aktivitäten; bei relativ sanften sportlichen Aktivitäten wie Golf usw. kann die Uhr aber getragen werden.
- ② Vermeiden Sie starke Stöße, wie z. B. Herunterfallen auf den Fußboden.

**(3) Magnetismus**

- ① Wenn die Uhr längere Zeit starkem Magnetismus ausgesetzt wird, werden die einzelnen Teile magnetisiert, wodurch Störungen verursacht werden können. Bitte lassen Sie Vorsicht walten.
- ② Wenn die Uhr Magnetismus ausgesetzt wird, kann sie zeitweilig vor- oder nachgehen, aber wenn sie nicht mehr dem Magnetismus ausgesetzt ist, geht sie wieder mit ihrer ursprünglichen Genauigkeit. Stellen Sie in einem solchen Fall die Uhr auf die richtige Zeit.

**(4) Vibration**

Wenn die Uhr starken Vibrationen ausgesetzt ist, wie z. B. beim Fahren auf einem Motorrad oder bei Verwendung eines Presslufthammers oder einer Motorsäge, kann sie zeitweilig nachgehen.

**(5) Temperatur**

In Umgebungen unter oder über Normaltemperaturen (5°C - 35°C) kann die Uhr Fehlfunktionen aufweisen und stoppen.



Tragen Sie die Armbanduhr nicht an Orten mit sehr hohen Temperaturen, wie etwa in einer Sauna. Die Uhr kann sehr heiß werden und Hautverbrennungen verursachen.

**(6) Chemikalien, Gase usw.**

Bei Kontakt mit Gasen, Quecksilber, Chemikalien (Verdünnungsmittel, Benzin, Lösungsmittel, Reinigungsmittel mit solchen Bestandteilen, Klebstoffe, Farben, Medikamente, Parfüme, Kosmetika usw.) usw. ist äußerste Vorsicht erforderlich. Solcher Kontakt kann Verfärbung des Uhrgehäuses, des Armbands bzw. des Zifferblatts verursachen. Es kann auch zu Verfärbung, Verformung oder Beschädigung der verschiedenen auf Harz basierenden Bestandteile kommen.

## (7) Über Zubehörteile



ACHTUNG

Versuchen Sie nicht dieses Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren.



WARNUNG

Legen Sie den Armbandstift und andere kleine Teile außer Reichweite kleiner Kinder ab.

Falls kleine Teile verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

## (8) Allergische Reaktionen



ACHTUNG

Falls Sie einen Hautausschlag bekommen oder Ihre Haut durch Berührung mit der Uhr oder dem Armband gereizt wird, nehmen Sie die Uhr sofort ab und suchen einen Arzt auf.

## (9) Über „Fluoreszierende stoffe“

Einige Produkte verfügen über leuchtende Zeiger bzw. Ziffernblatt. Das Leuchten entsteht durch eine fluoreszierende Sicherheitsfarbe, die Sonnenlicht und Kunstlicht speichert, ohne den Einsatz von radioaktivem Material, und gibt dieses Licht in dunkler Umgebung ab. Da die Farbe das gespeicherte Licht allmählich abgibt, wird das Leuchten mit der Zeit immer dunkler. Die Intensität und Dauer der Lichtabgabe hängt von verschiedenen Faktoren bei der Lichtspeicherung ab, wie der Form des Glases, der Dicke der Farbe, der Helligkeit der Umgebung, der Entfernung der Uhr zur Lichtquelle und der Lichteinwirkung. Bitte beachten Sie, dass bei einer ungenügenden Lichtspeicherung die Uhr nur schwach oder nur für kurze Zeit leuchtet.

## (10) Wasserbeständiges Armband

Einige Produkte verwenden Leder- und Nylonarmbänder, die besonders behandelt wurden, um die Aufnahme von Ausdünstungen und Wasser zu verhindern. Der wasserbeständige Effekt dieses Armbands kann allerdings abhängig von Art und Dauer der Verwendung verloren gehen.


## ◆ IDENTIFIZIEREN DER KALIBER-NUMMER

Prüfen Sie die Kaliber-Nummer entsprechend der Modellnummer Ihrer Uhr oder dem Gehäusecode auf der Gehäuserückseite der Uhr.

### 1. Suchen nach der Modellnummer

Die 13 stellige Modellnummer befindet sich auf der mit Ihrer Uhr gelieferten Garantie. Die Nummer ist ebenfalls auf dem Produktetikett an der Uhr angegeben. Die vierte und fünfte Stelle gibt die Kalibernummer Ihrer Uhr an.

(Beispiel) R□-XXXXXX-XXXX



### 2. Suchen nach dem Gehäusecode

Sie finden den Gehäusecode auf der Gehäuserückseite der Uhr.

Anzeige als XXXX-XXXX.

Die ersten drei Stellen geben die Kalibernummer an.

(In diesem Beispiel ist die Kalibernummer F6D.)

- \* Die Lage des Gehäusecodes kann sich unterscheiden, und die Buchstabengröße kann klein und schwer lesbar sein, je nach Auslegung der Uhr.
- \* Die Bilder und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich von dem tatsächlichen Aussehen Ihrer Armbanduhr unterscheiden, aber die Funktionen und Bedienverfahren sind gleich.

## ◆ TECHNISCHE DATEN

Kaliber		Anzahl der Lagersteine	Datum	Sekundenzeiger-Haltemechanismus
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

DEUTSCH

(1) Oszillationen: 21.600 Oszillationen/Stunde

(2) Tagesrate: +15 s bis -5 s (statische Genauigkeit)\*

(3) Antriebsvorrichtung: Hauptfederaufzug (Handaufzug)

(4) Laufzeit: Mindestens 60 Stunden

\*: Die Tagesrate ist der Betrag, um den die Uhr nach Ablauf von 24 Stunden schneller oder langsamer wird.

Die oben angegebene statische Genauigkeit basiert auf der Werkseinstellung und der Garantie unter statischen Bedingungen und bei Raumtemperatur.

Aufgrund der Eigenschaften mechanischer Uhren kann die oben angegebene statische Genauigkeit je nach Einsatzbedingungen (Ausrichtung der Uhr, Aufzug der Aufzugsfeder, Temperatur, usw.) außerhalb dieses Bereichs liegen.

Beurteilen Sie die Abweichung nicht über nur einen Tag, sondern über etwa eine Woche.

Änderungen der technischen Daten zum Zweck der Verbesserung bleiben jederzeit vorbehalten.

## ◆ NAMEN UND FUNKTIONEN DER EINZELTEILE

<BX(F8N)>


DEUTSCH

- |                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| A: Stundenzeiger  | E: Gangreservezeiger | 1. Normalposition                      |
| B: Minutenzeiger  | F: Krone             | 2. Erste Stufe:<br>Kalendereinstellung |
| C: Sekundenzeiger | G: Ziffernblatt      | 3. Zweite Stufe:<br>Uhrzeiteinstellung |
| D: Datum          |                      |  |



<BZ(F8F)>

- |                   |                         |                                       |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| A: Stundenzeiger  | E: Kraftreserveanzeiger | 1. Normalposition                     |
| B: Minutenzeiger  | F: Krone                | 2. Erste Stufe:<br>Uhrzeiteinstellung |
| C: Sekundenzeiger | G: Ziffernblatt         |                                       |



\* Die Position von Krone und Kraftreserveanzeiger kann je nach Modell variieren.

## ◆ AUTOMATISCHER UND HANDAUFZIEHMECHANISMUS

- (1) Dies ist eine mechanische Uhr mit automatischem Aufzug (mit Handaufzugsmechanismus).
- (2) Die Hauptfeder wird durch die natürliche Bewegung Ihres Armes beim Tragen der Uhr am Handgelenk aufgezogen. Darüber hinaus kann die Hauptfeder auch durch Drehen der Krone aufgezogen werden.
- (3) Wenn Ihre Uhr stehen bleibt, so schwenken Sie die Uhr mindestens zehn Mal hin und her oder drehen Sie die Krone zum Aufziehen der Hauptfeder, um die Bewegung des Sekundenzeigers zu starten.  
Nach Beginn der Bewegung stellen Sie die Zeit ein.
- (4) Drehen Sie die Krone in der Normalposition beim Aufziehen der Hauptfeder langsam nach rechts (im Uhrzeigersinn). Das Drehen der Krone nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) hat keinen Effekt und zieht die Hauptfeder nicht auf.  
Die Hauptfeder lässt sich vollständig aufziehen, indem die Krone aus einer gestoppten Position etwa 44 Mal nach rechts gedreht wird.  
Die Krone lässt sich auch nach dem vollständigen Aufziehen der Hauptfeder weiterhin drehen. Richten Sie sich beim Aufziehen der Uhr entweder an die oben genannte Zahl oder an die Gangreserveanzeige.
- (5) Aufgrund eines Gleitmechanismus kann eine vollständig aufgezogene Uhr nicht zu weit aufgezogen werden.
- (6) Diese Uhr läuft etwa 60 Stunden, wenn sie voll aufgezogen ist. Wenn die Uhr nicht ausreichend aufgezogen ist, kann sie ihre Ganggenauigkeit verlieren. Wir empfehlen, dass Sie die Uhr täglich mindestens acht Stunden tragen, um die Genauigkeit der Uhr zu erhalten.



## ◆ MODELLE MIT VERSCHRAUBBARER KRONE

Abhängig vom Modell müssen Sie die Krone erst losschrauben, bevor Sie sie herausziehen können (Modell mit verschraubbarer Krone).


Verfahren Sie bei diesem Uhrentyp wie folgt:

- (1) Vor dem Einstellen von Datum und Zeit drehen Sie die Krone nach links, um die Verschraubung zu lösen.

- (2) Drehen Sie die Krone nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit unter Druck nach innen nach rechts bis zum Anschlag. Hierdurch wird die Krone sicher verschraubt.

**◆ EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM [BX(F8N)]**  
**[Einstellen der Uhrzeit]**

- (1) Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Stufe heraus, wenn der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht hat. (Der Sekundenzeiger hält an.)



- (2) Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.


\* Setzen Sie beim Einstellen der Uhrzeit den Zeiger zuerst etwas hinter die aktuelle Uhrzeit zurück, d. h. zu einem früheren Zeitpunkt, und bewegen Sie ihn dann zur korrekten Zeit hin.



Gegen den  
Uhrzeigersinn  
drehen

\* Stellen Sie bei einer Uhr mit Kalender zuerst sicher, dass entweder vormittags „a.m.“ bzw. nachmittags „p.m.“ richtig eingestellt ist. Das Datum ändert sich um Mitternacht.

- (3) Drücken Sie die Krone nach innen zur normalen Position.



### [Einstellen der Datum]




#### ACHTUNG


Vermeiden Sie Einstellung des Datums während des Zeitraums von **8 Uhr abends bis 2 Uhr morgens**, da der Kalender während dieses Zeitraums umgeschaltet wird. Wenn das Datum während dieses Zeitraums umgeschaltet wird, ändert es sich möglicherweise am nächsten Tag nicht oder es kann zu einer Fehlfunktion der Uhr kommen. Achten Sie darauf, die Zeiger aus diesem Bereich zu bewegen, wenn Sie das Datum einstellen.

- (1) Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Stufe heraus.


\* Die Krone dieser Uhr kann in zwei Raststellungen herausgezogen werden.



- (2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn und stellen Sie das aktuelle Datum ein.




- (3) Drücken Sie die Krone wieder auf die Normalposition.



#### ◆ EINSTELLEN DER UHRZEIT [BZ(F8F)]

- (1) Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Stufe heraus, wenn der Sekundenzeiger die 60-Sekunden-Position erreicht. (Der Sekundenzeiger hält an.)




- (2) Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

\*Setzen Sie beim Einstellen der Uhrzeit den Zeiger zuerst etwas hinter die aktuelle Uhrzeit zurück, d. h. zu einem früheren Zeitpunkt, und bewegen Sie ihn dann zur korrekten Zeit hin.




- (3) Drücken Sie die Krone nach innen zur normalen Position.



#### ◆ LEISTUNGSRESERVEANZEIGE

Die Leistungsreserveanzeige zeigt die verbleibende Betriebszeit der Uhr an. So können Sie ganz einfach ablesen, wie lange die Uhr noch arbeitet.



- Die Skala der Leistungsreserve geht von [0] bis zu dem Wert auf der gegenüberliegenden Seite (= maximale Laufzeit).
- Die Anzeige bewegt sich entlang der Skala: Sie beginnt mit der maximalen Laufzeit, wenn die Aufzugsfeder aufgezogen ist, und endet auf [0], wenn die Aufzugsfeder abgelaufen ist.
  - \* Je nach Laufzeit kann die Anzeige der Leistungsreserve hinter die [0] laufen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  - \* Die tatsächliche Restlaufzeit kann von der Anzeige der Leistungsreserve abweichen.  
Die Leistungsreserveanzeige dient lediglich der Orientierung.



## FRANÇAIS

# MONTRE MÉCANIQUE AVEC INDICATEUR DE RÉSERVE DE MARCHE REMONTAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL

FRANÇAIS

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour garantir une durée de vie et des performances optimales, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous familiariser avec les conditions de garantie.

Veuillez conserver ce manuel d'instructions à portée de main pour toute référence ultérieure.

## ◆ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez à bien respecter les informations indiquées ci-dessous pour éviter tout danger physique et dommage matériel éventuels pour vous ainsi que pour les autres personnes concernées.



AVERTISSEMENT

... Les informations avec ce symbole indiquent **un risque de mort ou de blessures grave** lorsque le produit est utilisé différemment des instructions données.



ATTENTION

... Les informations avec ce symbole indiquent **un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels uniquement** lorsque le produit est utilisé différemment des instructions données.

# SOMMAIRE

Ce manuel d'instructions explique le contenu suivant dans l'ordre.

- ◆ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- ◆ MANIPULATION DE LA MONTRE
- ◆ IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE CALIBRE
- ◆ SPÉCIFICATIONS
- ◆ NOMS ET FONCTIONS DES COMPOSANTS INDIVIDUELS
- ◆ MÉCANISME DE REMONTAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL
- ◆ MODÈLES AVEC COURONNE VISSÉE
- ◆ RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE [BX(F8N)]
- ◆ RÉGLAGE DE L'HEURE [BZ(F8F)]
- ◆ INDICATEUR DE RÉSERVE DE MARCHÉ

## ◆ MANIPULATION DE LA MONTRE

### (1) Résistance à l'eau

Type	Conditions d'utilisation	Fonctionnement de la couronne sous l'eau et fonctionnement de la couronne avec des gouttes d'eau dessus	Exposition à de petites quantités d'eau (lavage du visage, pluie, etc.)	Sports nautiques (natation, etc.), contact fréquent avec l'eau (lavage automobile, etc.)	Plongée libre (sans bouteille d'air)	Plongée sous-marine (avec bouteilles d'air)	Plongée aux mélanges gazeux (à base d'hélium)
Montres non résistantes à l'eau	Sans WATER RESISTANT (WATER RESIST)		✗	✗	✗	✗	✗
Montres résistantes à l'eau	Résistance à l'eau pour la vie quotidienne	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗
	Résistance à l'eau renforcée pour la vie quotidienne I	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗
	Résistance à l'eau renforcée pour la vie quotidienne II	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗
Montres de plongée	Montres de plongée à l'air	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	○
	Montre de plongée aux mélanges gazeux	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○

\* Il est recommandé d'utiliser la montre correctement selon le domaine d'utilisation mentionné ci-dessus après avoir vérifié les précautions de résistance à l'eau indiquées sur le cadran ou le fond du boîtier.



## AVERTISSEMENT

- ① Une montre avec une résistance à l'eau pour la vie quotidienne de 3 bars (30 m) peut être utilisée lors du lavage du visage, etc., mais ne peut pas être utilisée dans un environnement dans lequel elle sera immergée dans l'eau.
- ② Une montre avec une résistance à l'eau renforcée pour la vie quotidienne I de 5 bars (50 m) peut être utilisée pour nager, etc., mais ne peut pas être utilisée pour aucun type de plongée, y compris la plongée libre.
- ③ Une montre avec une résistance à l'eau renforcée pour la vie quotidienne II de 10 ou 20 bars (100 m ou 200 m) peut être utilisée pour la plongée libre, mais ne peut pas être utilisée pour la plongée sous-marine avec bouteilles d'oxygène ou la plongée à saturation avec de l'hélium, etc.



## ATTENTION

- ④ Maintenez la couronne enfoncée à tout moment (en position normale) lorsque vous utilisez la montre. Si la couronne est de type vissée, vérifiez qu'elle est bien vissée.
- ⑤ N'utilisez pas la couronne sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée. De l'eau peut pénétrer à l'intérieur de la montre et affecter la résistance à l'eau.
- ⑥ Si votre montre n'est pas résistante à l'eau, faites attention aux éclaboussures d'eau (lors du lavage du visage, en cas de pluie, etc.) et à la transpiration. Si la montre est mouillée à cause de l'eau ou de la transpiration, essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec.
- ⑦ Même avec une montre résistante à l'eau pour un usage quotidien, évitez de diriger de forts jets d'eau du robinet sur la montre. Une pression d'eau supérieure à la limite peut s'appliquer, ce qui peut affecter la résistance à l'eau.
- ⑧ Avec une montre résistante à l'eau pour un usage quotidien, rincez l'eau de mer du boîtier après l'exposition, puis essuyez-le soigneusement pour éviter la corrosion et tout autre dommage.

- ⑨ L'intérieur de la montre contient une certaine quantité d'humidité, ce qui peut créer de la buée à l'intérieur du verre lorsque l'air extérieur est plus froid que la température interne de la montre. Si la buée est temporaire, elle ne cause aucun dommage à l'intérieur de la montre, mais si elle se prolonge ou si de l'eau pénètre dans la montre, contactez votre revendeur et ne laissez pas le problème non résolu.

#### (2) Choc

- Veillez à ne pas porter la montre lorsque vous pratiquez des sports intenses. La pratique de sports de faible intensité comme le golf, etc., quant à elle, ne nuira pas à la montre.
- Évitez tout choc violent comme faire tomber la montre sur le sol.



#### (3) Magnétisme

- Si la montre est laissée dans un endroit à fort magnétisme pendant une période prolongée, les composants peuvent être magnétisés, entraînant un dysfonctionnement. Faites-y attention.
- La montre peut temporairement accélérer ou ralentir lorsqu'elle est exposée au magnétisme. La précision est restaurée lorsqu'elle est éloignée du magnétisme. Dans ce cas, réinitialisez l'heure.

#### (4) Vibration

La montre peut perdre en précision si elle est soumise à de fortes vibrations telles que lors de la conduite de motos, de l'utilisation de marteaux-piqueurs, de tronçonneuses, etc.



#### (5) Température

Dans des environnements dont les températures sont inférieures et supérieures aux températures normales (5 °C-35 °C), la montre peut ne pas fonctionner correctement et s'arrêter.



N'utilisez pas la montre à des températures élevées, comme dans un sauna. La montre peut chauffer et provoquer des brûlures.


## (6) Produits chimiques, gaz, etc.

Il convient de faire preuve de la plus grande prudence en cas de contact avec des gaz, du mercure, des produits chimiques (par exemple, diluant à peinture, essence, divers solvants, détergents contenant de tels composants, adhésifs, peinture, médicaments, parfums, cosmétiques), etc. Cela peut entraîner une décoloration du boîtier de la montre, du bracelet et du cadran. Une décoloration, une déformation et des dommages sur divers composants à base de résine peuvent également se produire.

## (7) À propos des accessoires



N'essayez pas de démonter ou de modifier ce produit.



Rangez les goupilles du bracelet/de la sangle et les autres petites pièces hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion de petites pièces, contactez immédiatement un médecin.

## (8) Réactions allergiques



En cas d'éruption cutanée ou si votre peau devient anormalement irritée en raison du contact avec la montre ou le bracelet, arrêtez immédiatement de porter la montre et consultez un médecin.

## (9) À propos de la « luminescence »

Les aiguilles et le cadran de certaines montres sont recouverts d'une matière luminescente.

Cette matière luminescente est une peinture sans danger qui stocke la lumière du soleil et la lumière artificielle sans utiliser de matière radioactive et qui émet une lumière dans un environnement sombre. La lumière devient plus faible au fur et à mesure que la peinture décharge la lumière stockée. La quantité de lumière émise et la durée pendant laquelle la lumière est émise dépendent de divers facteurs lorsque la lumière est stockée, tels que la forme du verre, l'épaisseur de la peinture, le niveau de luminosité environnant, la distance de la montre à la source lumineuse et le niveau d'absorption de la lumière. Veuillez noter que lorsque l'énergie lumineuse stockée n'est pas suffisante, la montre peut émettre une lumière faible ou émettre de la lumière pendant seulement une courte période.

## (10) Bracelet résistant à l'eau

Certains produits sont dotés de bracelets en cuir et en nylon sur lesquels un traitement spécial pour résister à la transpiration et à l'absorption d'eau a été appliqué. Veuillez noter que l'effet de résistance à l'eau de ce bracelet peut disparaître en fonction de la période et des conditions d'utilisation.

## ◆ IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE CALIBRE

Vérifiez le numéro de calibre en vous référant au numéro de modèle de votre montre ou au code du boîtier sur le dos du boîtier de la montre.

### 1. Recherche par numéro de modèle

Vérifiez le numéro de modèle à 13 chiffres sur la garantie fournie avec votre montre. Le numéro se trouve également sur l'étiquette du produit apposée sur la montre. Les quatrième et cinquième chiffres correspondent au numéro de calibre de votre montre.

(Ex.) R□-XXXXXX-XXXX


### 2. Recherche par code de boîtier

Vérifiez le code du boîtier au dos du boîtier de votre montre.

Il est affiché sous la forme XXXX-XXXX.

Les trois premiers chiffres indiquent le numéro de calibre.

(Dans l'exemple, F6D correspond au calibre.)



- \* L'emplacement du code de boîtier peut varier et les caractères peuvent être de petite taille et difficiles à voir en fonction des caractéristiques des montres.
- \* Les images et illustrations de ce manuel peuvent différer de l'apparence réelle de votre montre, mais la fonction et les procédures de fonctionnement sont les mêmes.

## ◆ SPÉCIFICATIONS

Calibre		Nombre de rubis	Date	Mécanisme d'arrêt de l'aiguille des secondes
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

- (1) Vibrations : 21 600 vibrations/heure
- (2) Marche diurne : +15 s à -5 s (précision statique)\*
- (3) Système d'entraînement : Remontage à ressort moteur (remontage manuel)
- (4) Temps de fonctionnement : Au moins 60 heures

\* : La marche diurne correspond à la quantité dont la montre a avancé ou retardé après une durée de 24 heures.

La précision statique ci-dessus est basée sur un réglage d'usine et une garantie dans des conditions statiques et à température ambiante.

En raison des caractéristiques des montres mécaniques, la précision statique peut varier en fonction des conditions d'utilisation (orientation de la montre, nombre de remontages du ressort moteur, température, etc.). N'évaluez pas l'erreur sur une seule journée, mais sur une semaine environ.

Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis, à des fins d'amélioration.

## ◆ NOMS ET FONCTIONS DES COMPOSANTS INDIVIDUELS

<BX(F8N)>


A : Aiguille des heures      E : Aiguille d'indicateur de réserve de marche

B : Aiguille des minutes      F : Couronne

C : Aiguille des secondes      G : Cadran

D : Date

1. Position normale
2. Premier cran : Réglage du calendrier
3. Second cran : Réglage de l'heure



<BZ(F8F)>

A : Aiguille des heures

B : Aiguille des minutes

C : Aiguille des secondes


1. Position normale

2. Premier cran : Réglage de l'heure

E : Aiguille de réserve de marche

F : Couronne

G : Cadran



\* La position de la couronne et de l'aiguille d'indicateur de réserve de marche peut varier selon le modèle.

## ◆ MÉCANISME DE REMONTAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL

- (1) Il s'agit d'une montre mécanique à remontage automatique (avec un mécanisme de remontage manuel).
- (2) Le ressort moteur est remonté par les mouvements naturels de votre bras lorsque vous portez la montre au poignet.  
Vous pouvez également remonter le ressort moteur en tournant la couronne.
  - (3) Si votre montre s'arrête, secouez la montre d'avant en arrière dix fois ou plus, ou tournez la couronne pour remonter le ressort moteur afin de redémarrer l'aiguille des secondes.  
Une fois qu'elle s'est mise à bouger, réglez l'heure.
  - (4) Lorsque vous remontez le ressort moteur, tournez lentement la couronne vers la droite (sens horaire) à partir de sa position normale.  
Si vous tournez la couronne vers la gauche (sens antihoraire), vous la tournez inutilement et le ressort moteur n'est pas remonté.  
Vous pouvez remonter complètement le ressort moteur en tournant la couronne vers la droite à 44 reprises environ à partir d'une position d'arrêt.  
La couronne peut toujours être tournée lorsque le ressort moteur a été complètement remonté. Répétez le nombre de fois indiqué ci-dessus ou utilisez les repères sur l'indicateur de réserve de marche lorsque vous remontez la montre.
  - (5) Même si le ressort moteur est complètement remonté, il ne sera pas trop remonté en raison du mécanisme de glissement.
  - (6) Cette montre fonctionnera environ 60 heures après son remontage complet. Si elle n'est pas suffisamment remontée, la montre peut perdre en précision. Afin de maintenir la précision de la montre, nous vous recommandons de la porter au moins 8 heures par jour.

## ◆ MODÈLES AVEC COURONNE VISSÉE

Selon le modèle, il se peut que vous ne puissiez pas tirer sur la couronne sans la dévisser (modèles avec couronne vissée).


Utilisez ce type de montre comme suit :

- (1) Avant de régler la date et l'heure, tournez d'abord la couronne dans le sens antihoraire pour la déverrouiller.
- (2) Une fois le réglage de la date et de l'heure terminé, tournez la couronne dans le sens horaire tout en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle s'arrête de tourner pour serrer fermement la vis.

## ◆ RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE [BX(F8N)]

### [Réglage de l'heure]


- (1) Tirez la couronne jusqu'au second cran lorsque l'aiguille des secondes atteint la position 12 heures. (L'aiguille des secondes s'arrête.)



- (2) Tournez la couronne dans le sens antihoraire et réglez l'heure actuelle.


\* Lors du réglage de l'heure, reculez d'abord l'aiguille légèrement plus tôt que l'heure actuelle, puis avancez-la à l'heure actuelle.

\* Pour la montre avec un calendrier, assurez-vous de bien définir A.M. pour le matin ou P.M. pour l'après-midi. La date change à [douze heures minuit].



Tourner dans le sens antihoraire

- (3) Enfoncez la couronne en position normale.



### [Réglage de la date]




#### ATTENTION

Évitez de régler la date entre **20h00 et 2h00** car le calendrier change pendant ce laps de temps. Si la date est réglée pendant cette période, la date peut ne pas changer ou la montre peut ne pas fonctionner correctement. Veillez à déplacer les aiguilles des heures et des minutes en dehors de cette période lors du réglage de la date.


- (1) Tirez la couronne jusqu'au premier cran.

\* La couronne de cette montre peut être tirée de deux crans.




- (2) Tournez la couronne dans le sens horaire, puis réglez la date sur le jour actuel.

tourner dans le sens horaire




- (3) Remettez la couronne dans la position normale.



### ◆ RÉGLAGE DE L'HEURE [BZ(F8F)]

- (1) Tirez la couronne jusqu'au premier cran lorsque l'aiguille des secondes atteint la position 60 secondes.  
(L'aiguille des secondes s'arrête.)




- (2) Tournez la couronne dans le sens antihoraire et réglez l'heure actuelle.

\* Lors du réglage de l'heure, reculez d'abord l'aiguille légèrement plus tôt que l'heure actuelle, puis avancez-la à l'heure actuelle.




Tourner dans le sens antihoraire

- (3) Enfoncez la couronne en position normale.



## ◆ INDICATEUR DE RÉSERVE DE MARCHÉ

L'indicateur de réserve de marche affiche la durée de fonctionnement de la montre. Vous pouvez facilement connaître la durée restante de fonctionnement de la montre.



- La graduation située à l'opposé de la graduation [0] de l'indicateur de réserve de marche correspond à la durée de fonctionnement maximale.
- L'aiguille de réserve de marche se déplace du côté de la durée de fonctionnement maximale lorsque le ressort moteur est remonté et du côté de la graduation [0] lorsqu'il est détendu.

\* Selon la durée de fonctionnement, l'aiguille de réserve de marche peut dépasser la graduation [0], mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

\* La durée restante indiquée par l'aiguille de réserve de marche peut différer de la durée restante réelle.

Utilisez l'indicateur de réserve de marche à titre informatif.

# OROLOGIO MECCANICO CON INDICATORE CARICA RESIDUA E RICARICA AUTOMATICA E MANUALE

## MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie di aver acquistato il nostro prodotto. Per garantire un uso prolungato e le migliori prestazioni, leggere con attenzione questo Manuale di istruzioni e familiarizzarsi con le clausole della garanzia.

Tenere questo Manuale di istruzioni a portata di mano e consultarlo nel momento di bisogno.

### ◆ PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Osservare con la massima attenzione quanto specificato dai contrassegni sotto indicati per evitare qualsiasi pericolo di danneggiare cose e di ferire voi stessi e altre persone.



... Questo simbolo indica **la possibilità di causare morte o ferite gravi** quando il prodotto viene utilizzato in modo diverso rispetto alle istruzioni fornite.



... Questo simbolo indica **la possibilità di ferire persone o danneggiare cose** quando il prodotto viene utilizzato in modo diverso rispetto alle istruzioni fornite.

# SOMMARIO

Questo manuale di istruzioni descrive nell'ordine i seguenti contenuti.

- ◆ PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
- ◆ CURA DELL'OROLOGIO
- ◆ COME IDENTIFICARE IL CALIBRO DELL'OROLOGIO
- ◆ DATI CARATTERISTICI
- ◆ NOME E FUNZIONI DELLE PARTI
- ◆ MECCANISMO DI RICARICA AUTOMATICA E MANUALE
- ◆ MODELLO DI TIPO CON CORONA AD AVVITAMENTO
- ◆ IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA [BX(F8N)]
- ◆ IMPOSTAZIONE DELL'ORA [BZ(F8F)]
- ◆ INDICATORE DELLA CARICA RESIDUA

## ◆ CURA DELL'OROLOGIO

### (1) Resistenza all'acqua

Condizioni di impiego		Utilizzo della corona con l'orologio bagnato o immerso in acqua	Esposizione a piccole quantità d'acqua (lavaggio del viso, pioggia, ecc.)	Sport acquatici (nuoto, ecc.) e frequenti contatti con l'acqua (lavaggio dell'auto, ecc.)	Immersioni in apnea (senza bombola d'aria)	Immersioni con respiratore (con bombola d'aria)	Immersioni con miscele di gas (uso di gas d'elio)
Tipo							
Non resistente all'acqua		Senza WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗
Orologi resistenti all'acqua	Resistente all'acqua per l'uso giornaliero.	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗
	Resistente all'acqua rinforzato per l'uso giornaliero I	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗
	Resistente all'acqua rinforzato per l'uso giornaliero II	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗
Orologi per immersioni	Orologio per immersioni con aria compressa	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	○
	Orologio per immersioni con miscele di gas	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○

\* Si consiglia di utilizzare l'orologio correttamente, seguendo le modalità di impiego sopra menzionate dopo aver controllato le precauzioni sulla resistenza all'acqua indicate sul quadrante e sul retro della cassa.

 AVVERTENZA

- ① I comuni orologi impermeabili resistenti sino alla profondità di 3 bar (30 metri) possono essere usati a contatto con l'acqua, ad esempio quando ci si lava il viso, ma non dovrebbero essere impiegati in immersione.
- ② I comuni orologi impermeabili rinforzati per profondità sino a 5 bar (50 metri) possono essere usati durante il nuoto ma non dovrebbero essere impiegati in alcun tipo d'immersione, compresa quella in apnea.
- ③ I comuni orologi impermeabili rinforzati per profondità sino a 10-20 bar (100-200 metri) possono essere usati durante le immersioni in apnea ma non dovrebbero essere impiegati durante quelle con respiratore e ossigeno o in saturazione d'elio.

 ATTENZIONE

- ④ Mantenere sempre la corona premuta (in posizione normale) quando si utilizza l'orologio. Se la corona è del tipo a vite ci si deve accertare che sia ben serrata.
- ⑤ Non utilizzare la corona con l'orologio immerso in acqua o bagnato. L'acqua potrebbe penetrare all'interno dell'orologio e comprometterne la resistenza all'acqua.
- ⑥ Se il modello non è impermeabile, fare attenzione agli spruzzi d'acqua (durante le abluzioni, la pioggia, ecc.) e al sudore. Se l'orologio si bagna con acqua o sudore, asciugarlo con un panno soffi ce e asciutto.
- ⑦ Anche con orologi resistenti all'acqua per uso normale, evitare forti getti o fl ussi diretti d'acqua verso l'orologio. Potrebbe essere applicata una pressione dell'acqua superiore al limite, che potrebbe comprometterne la resistenza all'acqua.
- ⑧ Con orologi resistenti all'acqua per uso normale, asciugare con cura l'acqua di mare dalla cassa dopo l'esposizione, per evitare corrosione e altri effetti indesiderati.

- ⑨ L'interno dell'orologio contiene una certa quantità di umidità, che potrebbe provocare formazione di condensa all'interno del vetro, quando l'aria esterna diventa più fredda della temperatura interna dell'orologio. Se la formazione di condensa è temporanea, non provoca danni all'interno dell'orologio, altrimenti, se prolungata o se all'interno dell'orologio penetra acqua, rivolgersi al rivenditore per risolvere il problema quanto prima possibile.

## (2)Urti

- ① Si raccomanda di togliere l'orologio dal polso durante la pratica di sport pesanti, mentre la pratica di quelli leggeri, ad esempio il golf, non v'influisce negativamente.
- ② Evitare urti violenti, come il lasciare cadere l'orologio per terra.



## (3)Magnetismo

- ① Qualora l'orologio venga lasciato nelle vicinanze di un forte magnetismo per un tempo più o meno lungo, le parti componenti possono rimanere magnetizzate fino al punto di causare malfunzionamenti. È opportuno prestare la dovuta attenzione.
- ② L'orologio può temporaneamente andare avanti o indietro mentre rimane esposto al magnetismo, ma quando viene allontanato dal magnetismo esso riprende il suo funzionamento con la precisione originale. In questo caso correggere l'ora.


## (4)Vibrazioni

L'orologio può risultare meno preciso se esposto a forti vibrazioni, come in caso di guida di motociclette, o per l'uso di martelli pneumatici, seghe a catena, ecc.



## (5)Temperatura

Alle temperature inferiori o superiori a quelle normali (5-35°C) l'orologio potrebbe non funzionare correttamente o addirittura arrestarsi.



Non utilizzare l'orologio alle alte temperature, come ad esempio nelle saune. Potrebbe infatti riscaldarsi eccessivamente a causare ustioni.

## (6) Prodotti chimici, gas, ecc.

Prestare la massima cautela in caso di contatto con gas, mercurio, prodotti chimici (diluenti, benzina, solventi vari, detergenti contenenti tali componenti, prodotti adesivi, vernici, medicine, profumi, cosmetici) e così via. In questi casi si potrebbe verificare lo scolorimento della cassa dell'orologio, del cinturino e del quadrante. Si potrebbe anche verificare lo scolorimento, la deformazione e il danneggiamento di vari componenti a base di resina.

## (7) Informazioni sugli accessori



Non tentare di disassemblare o modificare il prodotto.



Conservare perni e altri elementi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione accidentale di piccoli pezzi, chiamare immediatamente un medico.

## (8) Reazioni allergiche



In caso di arrossamento cutaneo, o se la pelle dovesse presentare irritazioni anomale causate dal contatto con l'orologio o con il cinturino, toglierlo immediatamente e consultare un medico.

## (9) Vernice luminescente

Le lancette e il quadrante di alcuni prodotti sono ricoperti da una vernice luminescente.

Tale vernice, di tipo sicuro poiché non radioattiva, immagazzina la luce del sole e quella artificiale restituendola quindi al buio. Via via che libera la luce l'intensità luminosa si riduce gradualmente. La quantità di luce emessa e la durata dell'emissione dipendono dai vari fattori in atto nel periodo d'immagazzinamento, tra i quali la forma del vetro, lo spessore della vernice stessa, il livello di luminosità circostante, la distanza dell'orologio dalla sorgente luminosa e il livello di assorbimento. Va infine notato che quando la quantità di energia luminosa immagazzinata è insufficiente l'orologio ne potrebbe emettere poca, oppure per un tempo limitato.

## (10) Cinturino impermeabile

Alcuni prodotti impiegano cinturini di pelle e nylon sottoposti a uno speciale trattamento per renderli impermeabili e resistenti alla traspirazione. La durata dell'effetto di resistenza all'acqua dipende dal periodo e dalle condizioni di utilizzo del cinturino.

## ◆ COME IDENTIFICARE IL CALIBRO DELL'OROLOGIO

Il calibro va ricavato dal nome di modello dell'orologio o dal codice impresso sul fondello della cassa.

### 1. Individuazione del numero del modello

Controllare il numero del modello a 13 cifre sulla garanzia fornita con l'orologio. È anche possibile vedere il numero sull'etichetta del prodotto applicata sull'orologio. La quarta e la quinta cifra ne indicano, appunto, il calibro.

(Es.) R□-XXXXXX-XXXX


### 2. Individuazione in base al codice della cassa

Controllare il codice della cassa sul retro della cassa dell'orologio.

Nel caso sia indicato come XXXX-XXXX.

Le prime tre cifre indicano il calibro.

(Nell'esempio, F6D è il calibro).



- \* L'ubicazione del codice della cassa può cambiare, e i relativi caratteri essere più piccoli e pertanto difficili da leggere, a seconda delle caratteristiche dell'orologio.
- \* Le immagini e le illustrazioni riportate nel manuale potrebbero differire dall'aspetto effettivo dell'orologio in proprio possesso, pur rimanendo identiche le funzioni e le procedure d'uso.

## ◆ DATI CARATTERISTICI

Calibro		Numero di rubini	Data	Meccanismo di arresto della lancetta dei secondi
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

- (1) Oscillazioni: 21.600 oscillazioni l'ora  
(2) Variazione giornaliera: da +15 s a -5 s (precisione statica)\*  
(3) Sistema di azionamento: ad avvolgimento (manuale) della molla principale  
(4) Tempo di funzionamento: almeno 60 ore

ITALIANO

\*: la variazione giornaliera corrisponde a quanto l'orologio è veloce o lento dopo che sono trascorse 24 ore.

La precisione statica di cui sopra si basa sulla regolazione e sulla garanzia effettuate nelle condizioni statiche e alla temperatura ambiente della fabbrica.

A causa delle caratteristiche degli orologi meccanici, la precisione statica di cui sopra può variare a seconda delle condizioni d'uso (orientamento dell'orologio, quantità di carica della molla, temperatura, ecc.).

Non valutare in base a un margine di errore di un solo giorno, ma dopo almeno una settimana.

Le caratteristiche tecniche dell'orologio sono soggette a modifiche migliorative senza preavviso.

## ◆ NOME E FUNZIONI DELLE PARTI

<BX(F8N)>

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| A: Lancetta delle ore   | E: Lancetta indicatrice della carica residua |
| B: Lancetta dei minuti  | F: Corona                                    |
| C: Lancetta dei secondi | G: Quadrante                                 |
| D: Data                 |  |
- 1 Posizione normale
  - 2 Primo clic: impostazione del calendario
  - 3 Secondo clic: impostazione dell'ora



<BZ(F8F)>

A: Lancetta delle ore

B: Lancetta dei minuti

C: Lancetta dei secondi


1. Posizione normale

2. Primo clic: impostazione dell'ora

E: Lancetta della carica residua

F: Corona

G: Quadrante



\* Le posizioni della corona e della lancetta indicatrice della carica residua potrebbero variare a seconda del modello.

## ◆ MECCANISMO DI RICARICA AUTOMATICA E MANUALE

- (1) Questo è un orologio meccanico a caricamento automatico (provvisto di un meccanismo di carica manuale).
- (2) La molla principale viene caricata dai movimenti naturali del braccio mentre si porta l'orologio sul polso. Inoltre, è anche possibile caricare la molla principale ruotando la corona.  
(3) Se l'orologio si ferma, far oscillare l'orologio avanti indietro dieci o più volte o ruotare la corona per caricare la molla principale in modo da riavviare la lancetta dei secondi. Dopo l'avvio del movimento si può impostare l'ora.
- (4) Quando si carica la molla principale, ruotare lentamente la corona verso destra (in senso orario) mentre si trova nella sua posizione normale. La rotazione della corona verso sinistra (in senso antiorario) non ha alcun effetto sulla carica della molla principale.  
È possibile ricaricare completamente la molla principale girando la corona a destra per circa 44 volte da una posizione di fermo.  
È possibile ruotare la corona anche se la molla principale è completamente carica. Durante la carica dell'orologio, usare il conteggio indicato sopra o i segni sull'indicatore della carica residua.
- (5) Anche se la molla principale viene caricata completamente, non verrà ricaricata eccessivamente a causa del meccanismo di scivolamento.
- (6) Con un caricamento completo, l'orologio funziona per circa 60 ore. Se non ha abbastanza carica, l'orologio potrebbe ritardare. Per mantenere la precisione dell'orologio si raccomanda d'indossarlo almeno 8 ore al giorno.

## ◆ MODELLO DI TIPO CON CORONA AD AVVITAMENTO

A seconda del modello, potrebbe non essere possibile estrarre la corona senza svitarla (modello di tipo con corona ad avvitamento).


Azionare questo tipo di orologio nel modo descritto di seguito:

- (1) Prima di impostare data e ora, ruotare la corona verso sinistra per allentare l'avvitamento.
- (2) Dopo aver impostato data e ora, ruotare la corona verso destra, mentre la si tiene premuta, fino a quando smette di ruotare. In questo modo la vite sarà avvitata saldamente.

## ◆ IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA [BX(F8N)]

### [Impostazione dell'ora]


- (1) Estrarre la corona fino al secondo clic quando la seconda lancetta raggiunge le 12. (La seconda lancetta si ferma.)




- (2) Girare la corona in senso antiorario e impostare l'ora corrente.

\* Quando si impone l'ora, portare la lancetta leggermente indietro rispetto all'ora corrente, quindi spostarla in avanti sull'ora effettiva.

\* Per l'orologio con il calendario, assicurarsi di non confondere le ore antimeridiane e pomeridiane, in quanto la data cambia a mezzanotte.



- (3) Premere la corona nella posizione normale.



### [Impostazione della data]




#### ATTENZIONE

Evitare di impostare la data tra **le 8:00 p.m. e le 2:00 a.m.**, poiché in questo periodo è situato il cambio di data. Se si imposta la data in questo periodo di tempo, la data potrebbe non cambiare sul giorno successivo oppure l'orologio potrebbe non funzionare correttamente. Quando si imposta la data, accertarsi di spostare la lancetta lontano da questo periodo di tempo.


- (1) Estrarre la corona fino al primo clic.

\* La corona di questo orologio può essere estratta al primo o al secondo clic.




- (2) Girare la corona in senso orario e impostare la data corrente.

Girare in  
senso orario




- (3) Premere la corona per portarla in posizione normale.



#### ◆ IMPOSTAZIONE DELL'ORA [BZ(F8F)]

- (1) Estrarre la corona fino al primo clic quando la lancetta dei secondi raggiunge i 60 secondi. (La lancetta dei secondi si ferma.)




- (2) Girare la corona in senso antiorario e impostare l'ora corrente.

- \* Quando si imposta l'ora, portare la lancetta leggermente indietro rispetto all'ora corrente, quindi spostarla in avanti sull'ora effettiva.




- (3) Premere la corona nella posizione normale.



## ◆ INDICATORE DELLA CARICA RESIDUA

L'indicatore della carica residua visualizza il tempo di funzionamento dell'orologio. È possibile determinare facilmente il tempo di funzionamento rimanente dell'orologio.



Lancetta della carica residua

- Il valore sul lato opposto al valore [0] dell'indicatore della carica residua è il tempo massimo di funzionamento.
  - La lancetta della carica residua si sposta sul lato del tempo massimo di funzionamento quando la molla è completamente carica, e sul lato dello [0] quando la molla è scarica.
    - \* A seconda del tempo di funzionamento, la lancetta della carica residua può superare lo [0], ma ciò non indica un malfunzionamento.
    - \* La durata rimanente indicata dalla lancetta della carica residua può differire dal tempo rimanente effettivo.
- Utilizzare l'indicatore della carica residua come riferimento.

# RELOJ MECÁNICO AUTOMÁTICO Y DE CUERDA MANUAL CON INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir un producto de nuestra compañía. Lea cuidadosamente este manual de instrucciones para familiarizarse con la operación y los términos de la garantía.

Guarde este manual a mano para futuras consultas.

### ◆ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese absolutamente de observar los contenidos demarcados indicados abajo para evitar de antemano ocasionar daños materiales, o personales a usted u otras personas involucradas.



...Un contenido demarcado con este símbolo indica **peligro de muerte o de sufrir graves daños personales** si el producto no es usado como se especifica en las instrucciones suministradas.



...Un contenido demarcado con este símbolo indica **la posibilidad de ocasionar solamente daños personales o materiales** si el producto no es usado como se especifica en las instrucciones suministradas.

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

En este manual de instrucciones se explican los siguientes contenidos en orden.

- ◆ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- ◆ ACERCA DEL MANEJO DEL RELOJ
- ◆ CÓMO IDENTIFICAR EL NÚMERO DE CALIBRE
- ◆ ESPECIFICACIONES
- ◆ PARTES COMPONENTES Y SUS FUNCIONES
- ◆ MECANISMO AUTOMÁTICO Y DE CUERDA MANUAL
- ◆ MODELO CON CORONA DEL TIPO DE BLOQUEO POR ROSCA
- ◆ COMO ESTABLECER LA HORA Y LA FECHA [BX(F8N)]
- ◆ CÓMO AJUSTAR LA HORA [BZ(F8F)]
- ◆ INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA

## ◆ ACERCA DEL MANEJO DEL RELOJ

### (1) Resistencia al agua

Tipo		Condiciones de uso	Operación de la corona bajo el agua con gotas de agua sobre ella	Exposición a pequeñas cantidades de agua (lavarse las manos, lluvia, etc.)	Deportes acuáticos (natación, etc.), contacto frecuente con agua (lavado de autos, etc.)	Buceo sin botellas de aire (no se utilizan tanques de aire)	Buceo con botellas de aire (se utilizan tanques de aire)	Buceo con aire mixto (con helio)
No resistente al agua		Sin WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Reloj resistente al agua	Resistente al agua para uso diario normal	Con WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗	✗
	Resistente al agua reforzado para uso diario normal I	Con WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5 bar (50 m)	✗	○	○	✗	✗	✗
	Resistente al agua reforzado para uso diario normal II	Con WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10 bar (100 m) 20 bar (200 m)	✗	○	○	○	✗	✗
Reloj para buceadores	Reloj para buceo con botellas de aire	AIR DIVER'S 100 m / 150 m 200 m	✗	○	○	○	○	✗
	Reloj para buceo con gas mixto	He-GAS DIVER'S 200 m / 300 m / ...	✗	○	○	○	○	○

\* Se recomienda utilizar el reloj correctamente siguiendo las indicaciones descritas arriba después de haber confirmado el tipo de resistencia al agua, marcado en la esfera del reloj o en la tapa posterior de la caja del reloj.



## ADVERTENCIA

- ① Un reloj de uso diario, con estanqueidad para 3 bar (30 m), puede usarse para el lavado diario de la cara, etc., pero no podrá sumergirse en agua.
- ② Un reloj con estanqueidad reforzada para uso diario I 5 bar (50 m) puede utilizarse para practicar natación, etc., pero no puede utilizarse para practicar buceo, inclusive buceo libre.
- ③ Un reloj con estanqueidad reforzada de uso diario II, 10 ó 20 bar (100 m o 200 m) puede utilizarse para practicar buceo libre, pero no puede utilizarse para practicar buceo de profundidad, con tanques de oxígeno, ni buceo de saturación que utilice gas helio, etc.



## PRECAUCIÓN

- ④ Mantenga siempre la corona hacia adentro (en la posición normal) mientras lleva puesto el reloj. Si la corona es del tipo de bloqueo por rosca, compruebe que esté firmemente enroscada.
- ⑤ No opere la corona bajo el agua o cuando el reloj esté mojado. El agua podría entrar en el interior del reloj y dañar la resistencia al agua.
- ⑥ Si su reloj no es resistente al agua, culdese de las salpicaduras de agua (durante el lavado de cara, lluvia, etc.) y del sudor. Si el reloj llegara a mojarse con agua o sudor, séquelo con un paño suave y seco.
- ⑦ Incluso con un reloj resistente al agua para el uso diario, evite poner el reloj debajo de un chorro fuerte de agua. Podría aplicarse una presión de agua por encima del límite, y dañar la resistencia al agua.
- ⑧ Con un reloj resistente al agua para el uso diario, límpie la caja si ha estado expuesto al agua del mar, y a continuación séquelo por completo para evitar la oxidación y otros efectos perjudiciales.
- ⑨ El interior del reloj contiene una cierta cantidad de humedad, la cual podría causar el empañamiento sobre el lado interior del cristal cuando la temperatura del aire exterior esté por debajo de la temperatura interna del reloj. Si el empañamiento es temporal, no causará ningún daño en el interior del reloj, pero si es prolongado, o si penetrara agua en el reloj, no deje este problema sin tratar, póngase en contacto con el vendedor.

**(2) Golpes**

- ① Asegúrese de quitarse el reloj cuando participe en deportes extenuantes, aunque el uso del reloj para un deporte ligero como el golf, etc., no tendrá efectos perjudiciales.
- ② Evite los impactos fuertes, como dejarlo caer al suelo.

**(3) Magnetismo**

- ① Si deja el reloj en un lugar cerca de un campo magnético fuerte durante largo tiempo, los componentes del mismo podrán magnetizarse y occasionar una avería. Tenga cuidado.
- ② El reloj se adelantará o atrasará temporalmente cuando sea expuesto a un campo magnético, pero volverá a funcionar con la precisión original cuando lo retire del magnetismo. En este caso, corrija la hora.

**(4) Vibraciones**

El reloj puede retrasarse temporalmente si se expone a vibraciones fuertes, como al conducir una moto o al utilizar martillos mecánicos, sierras de cadena, etc.

**(5) Temperaturas**

En ambientes por debajo o por encima de la gama de temperaturas normales (5°C a 35°C), el reloj puede funcionar defectuosamente y detenerse.




No utilice el reloj a altas temperaturas, por ejemplo, en un sauna. El reloj podría calentarse y causarle quemaduras.

**(6) Sustancias químicas, gases, etc.**

Preste suma atención al entrar en contacto con gases, mercurio, sustancias químicas (diluyente, gasolina, diversos disolventes, detergentes que contengan tales componentes, adhesivos, pinturas, medicinas, perfumes, cosméticos, etc.), y otros productos similares. El contacto con tales sustancias podrá occasionar la decoloración de la caja del reloj, la correa y la esfera. También podrán decolorarse, deformarse y dañarse varios componentes fabricados a base de resinas.

## (7) Acerca de los accesorios




No intente desmontar o modificar este producto.



Guarde el broche de la pulsera/correa y otras piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Si se ingiere accidentalmente alguna pieza pequeña, consulte inmediatamente a un médico.

## (8) Reacciones alérgicas



Si ha experimentado irritación en la piel o ha sufrido una irritación anormal a causa del contacto con el reloj o la correa, deje de usar el reloj inmediatamente y consulte a un médico.

## (9) Sobre la "luz luminosa"

En algunos relojes se iluminan las manecillas y la esfera.

La luz luminosa es una pintura segura que almacena luz solar y luz artificial, sin hacer uso de ningún material radioactivo, y que emite luz en lugares oscuros. La luminosidad se desvanece gradualmente, a medida que la pintura descarga la luz almacenada. La cantidad de luz emitida y su duración dependen de varios factores vinculados al almacenamiento de la luz, por ejemplo la forma del cristal, el espesor de la pintura, el nivel de brillo circundante, la distancia entre el reloj y la fuente de luz, y el nivel de absorción de luz. Por favor tenga en cuenta que cuando no se almacene suficiente energía lumínica, el reloj podría emitir una luz débil o emitirla sólo por un tiempo breve.

## (10) Correa resistente al agua

Algunos productos emplean correas de cuero y nilón que han recibido un tratamiento especial para resistir la transpiración y la absorción de agua. Tenga en cuenta que el efecto de resistencia al agua de esta correa se puede perder, dependiendo de los períodos y condiciones de uso.

## ◆ CÓMO IDENTIFICAR EL NÚMERO DE CALIBRE

Compruebe el número de calibre consultando el número de modelo del reloj o el código de caja en la parte posterior de la caja del reloj.

### 1. Búsqueda por número de modelo

Compruebe el número de modelo de 13 dígitos en la garantía suministrada con su reloj. También puede ver el número en la etiqueta del producto adherida al reloj. Los dígitos cuarto y quinto indican el número de calibre de su reloj.

(Ej.) R□-XXXXXX-XXXX


### 2. Búsqueda por el código de la caja

Compruebe el código de la caja en la parte posterior de su reloj.

Se muestra como XXXX-XXXX.

Los tres primeros dígitos indican el número de calibre.

(En el ejemplo, F6D es el número de calibre.)



- \* Dependiendo de las características del reloj, el lugar en que está inscrito el código de la caja puede variar y sus letras pueden ser pequeñas y difíciles de leer.
- \* La apariencia de su reloj puede diferir de aquella en las fotos e ilustraciones de este manual, pero las funciones y los procedimientos operativos son los mismos.

## ◆ ESPECIFICACIONES

Calibre		Número de joyas	Fecha	Mecanismo de detención de la manecilla de los segundos
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

(1) Vibraciones: 21.600 vibraciones/hora

(2) Tasa diaria: De +15 s a -5 s (precisión estática)\*

(3) Sistema de accionamiento: de cuerda (manual) con muelle principal

(4) Tiempo de funcionamiento: al menos 60 horas

\*: La tasa diaria es el atraso o el adelanto del reloj después de que transcurran 24 horas.

La precisión estática indicada más arriba se basa en el ajuste de fábrica y la garantía en condiciones estáticas y a temperatura ambiente.

Debido a las características de los relojes mecánicos, la precisión estática indicada más arriba puede salirse del intervalo a causa de las condiciones de uso (orientación del reloj, cantidad de cuerda del muelle real, temperatura, etc.).

No evalúe el error a lo largo de un solo día, sino a lo largo de una semana.

Para fines de mejora, las especificaciones del producto se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

## ◆ PARTES COMPONENTES Y SUS FUNCIONES


<BX(F8N)>

- A: Manecilla de la hora      E: Manecilla de indicador de reserva de energía  
B: Manecilla de los minutos    F: Corona  
C: Manecilla de los segundos G: Dial  
D: Fecha  
1 Posición normal  
2 Primera posición: configuración de calendario  
3 Segunda posición: ajuste de la hora



<BZ(F8F)>

- A: Manecilla de la hora
- B: Manecilla de los minutos
- C: Manecilla de los segundos
- 1. Posición normal
- 2. Primera posición: ajuste de la hora
- E: Manecilla de reserva de energía
- F: Corona
- G: Dial



\* La posición de la corona y manecilla indicadora de la reserva de energía puede variar dependiendo del modelo.

## ◆ MECANISMO AUTOMÁTICO Y DE CUERDA MANUAL

- (1) Este es un reloj mecánico con mecanismo de cuerda automática (con mecanismo de cuerda manual).
- (2) Lo que le da cuerda al muelle principal son los movimientos naturales del brazo mientras lleva el reloj en su muñeca.  
También puede dar cuerda al muelle principal girando la corona.
- (3) De pararse el reloj, agítelo en un vaivén unas diez veces o más o gire la corona para darle cuerda y restablecer el segundero.  
Después que se empiece a mover, ajuste la hora.
- (4) Para dar cuerda al muelle principal, gire la corona lentamente hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) cuando está en la posición normal.  
Si se gira la corona hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el muelle principal no se gira y no pasa nada.  
Para dar cuerda completamente, gire la corona hacia la derecha unas 44 veces desde la posición en que el reloj se ha detenido.  
La corona puede seguir girándose después de que se haya dado cuerda completamente. Al dar cuerda al reloj, cuente las vueltas como se ha indicado o use las marcas en el indicador de reserva de marcha.
- (5) Incluso si la cuerda está completamente dada, el muelle principal no se sobre enrollará debido al mecanismo de deslizamiento.
- (6) Con toda la cuerda, este reloj funcionará durante aproximadamente 60 horas. Si le falta cuerda al reloj, podría empezar a retrasarse. Para mantener la precisión del reloj, recomendamos usarlo por lo menos, 8 horas diarias.

## ◆ MODELO CON CORONA DEL TIPO DE BLOQUEO POR ROSCA

Dependiendo del modelo, es posible que no pueda extraer la corona sin desenroscarla (modelo con corona del tipo de bloqueo por rosca).


Si su reloj es de este tipo, proceda de la siguiente manera:

- (1) Cuando desee ajustar la fecha y la hora, primero gire la corona hacia la izquierda para aflojar la rosca.
- (2) Despu s de ajustar la fecha y la hora, gire la corona hacia la derecha mientras la presiona hacia adentro, hasta que deje de girar. La rosca quedará firmemente apretada.

## ◆ COMO ESTABLECER LA HORA Y LA FECHA [BX(F8N)]

### [C mo ajustar la hora]

- (1) Saque la corona hasta la segunda posici n de chasquido cuando la manecilla de segundos haya alcanzado la posici n de las 12 en punto. (La manecilla de segundos se detiene)



- (2) Gire la corona en sentido antihorario y ponga el reloj en hora.


\* Cuando pone el reloj en hora, sit e primero la manecilla ligeramente retrasada con respecto a la hora correcta, y luego h gala avanzar hasta la hora correcta.



Gire hacia la izquierda

\* Para el reloj con calendario, aseg rese de ajustar sin falta el reloj en a.m. o p.m. La fecha cambia a las [doce de la noche].

- (3) Introduzca la corona hasta la posición normal.



### [Ajuste de la fecha]




#### PRECAUCIÓN

Evite ajustar la fecha entre las **8:00 p.m. y las 2:00 a.m.**, debido a que en esta zona se efectúa el cambio de calendario. Si ajusta la fecha en esta zona horaria, puede suceder que no cambie de fecha al día siguiente, o que el reloj funcione de manera incorrecta. Cuando efectúe el ajuste de la fecha, asegúrese de mover la manecilla fuera de esta zona.


- (1) Saque la corona hasta la primera posición de chasquido.

\*La corona de este reloj cuenta con dos posiciones de chasquido, primera y segunda.




- (2) Gire la corona en sentido horario y ajuste la fecha al día actual.

Gire hacia la derecha




- (3) Devuelva la corona hasta la posición normal.



#### ◆ CÓMO AJUSTAR LA HORA [BZ(F8F)]

- (1) Saque la corona en el primer chasquido cuando la manecilla de segundos haya alcanzado la posición del segundo 60. (La manecilla de segundos se detiene)




- (2) Gire la corona en sentido antihorario y ponga el reloj en hora.

\* Cuando pone el reloj en hora, sitúe primero la manecilla ligeramente retrasada con respecto a la hora correcta, y luego hágala avanzar hasta la hora correcta.




- (3) Introduzca la corona hasta la posición normal.



#### ◆ INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA

El indicador de reserva de energía muestra el tiempo de funcionamiento del reloj. Puede ver la autonomía restante del reloj fácilmente.



ESPAÑOL

- La escala del lado opuesto de la escala [0] del indicador de reserva de energía es el tiempo máximo de funcionamiento.
- La manecilla de reserva de energía se desplaza hacia el lado del tiempo máximo de funcionamiento cuando se da cuerda al resorte principal, y hacia el lado de la escala [0] cuando se desenrolla.

\* Dependiendo del tiempo de funcionamiento, la manecilla de reserva de energía puede sobrepasar la escala [0], pero esto no es un mal funcionamiento.

\* La duración restante indicada por la manecilla de reserva de energía puede diferir del tiempo restante real.

Utilice el indicador de reserva de energía como guía.

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С ИНДИКАТОРОМ ЗАПАСА ХОДА И АВТОМАТИЧЕСКИМ И РУЧНЫМ ЗАВОДОМ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие! Для длительного и эффективного пользования изделием прочтайте данную инструкцию и ознакомьтесь с условиями гарантии.

Сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.

#### ◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Строго соблюдайте приведенные ниже инструкции для предотвращения любого ущерба здоровью и повреждения Вашего имущества и имущества других лиц.



... Данный символ означает **возможность летального исхода или серьезных травм в случае**, если данный продукт будет использоваться любым способом, отличным от приведенных инструкций.



... Данный символ означает **возможность серьезных травм или материального ущерба только в том случае**, если данный продукт будет использоваться любым иным способом, отличным от приведенных инструкций.

# СОДЕРЖАНИЕ

В настоящей инструкции по эксплуатации представлен по порядку следующий контент.

- ◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- ◆ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАСАМИ
- ◆ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА КАЛИБРА
- ◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ◆ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
- ◆ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО ЗАВОДА
- ◆ МОДЕЛИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ
- ◆ КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ [BX(F8N)]
- ◆ КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ [BZ(F8F)]
- ◆ ИНДИКАТОР ЗАВОДА

## ◆ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАСАМИ

### (1) Водонепроницаемость

Условия эксплуатации		Работа головки под водой и работа головки с каплями воды на ней	Воздействие небольших количеств воды (умывание, дождь и т. д.)	Водные виды спорта (плавание и т. п.), частые контакты с водой ( мойка автомобиля и т. п.)	Подводное плавание (без использования кислородных баллонов)	Подводное плавание (с использованием кислородных баллонов)	Погружение с дыхательной смесью (с использованием гелия)
Тип							
Водопроницаемые	Без маркировки WATER RESISTANT (WATER RESIST)	×	×	×	×	×	×
Водонепроницаемые для повседневного использования	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	×	○	×	×	×	×
Усиленная водонепроницаемость класса I для повседневного использования	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	×	○	○	×	×	×
Усиленная водонепроницаемость класса II для повседневного использования	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	×	○	○	○	×	×
Дайверские часы	Дайверские часы для погружений с аквалангом AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	×	○	○	○	○	×
	Дайверские часы для погружений с дыхательной смесью He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	×	○	○	○	○	○

\* Рекомендуется использовать часы в соответствии с приведенной выше классификацией, предварительно проверив маркировку по водонепроницаемости на циферблате или корпусе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ① Часы с водонепроницаемостью для повседневного использования 3 бар (30 м) могут использоваться во время умывания и т. п., но не могут использоваться в условиях, при которых они будут погружаться в воду.
- ② Часы с усиленной водонепроницаемостью для повседневного использования класса I 5 бар (50 м) могут использоваться во время плавания и т. п., но не могут использоваться во время ныряния или подводного плавания.
- ③ Часы с усиленной водонепроницаемостью для повседневного использования класса II 10 или 20 бар (100 м или 200 м) могут использоваться во время ныряния или подводного плавания, но не могут использоваться во время подводного плавания с кислородным баллоном или выполнения водолазных работ с автономными дыхательными аппаратами на гелии.



ВНИМАНИЕ

- ④ При эксплуатации часов головка должна находиться в утопленном (нормальном) положении. Если головка относится к типу завинчивающихся, то она должна быть плотно завинчена.
- ⑤ Не используйте головку под водой или если на часах имеется влага. Вода может проникнуть внутрь корпуса часов и нарушить их герметичность.
- ⑥ Если Ваши часы не являются водонепроницаемыми, то не допускайте попадания на них водяных брызг (во время умывания, в дождливую погоду и т. д.), а также запотевания. При попадании на часы воды или при запотевании удалите влагу с помощью сухой мягкой ткани.
- ⑦ Даже если Ваши часы, предназначенные для повседневного использования, обладают водонепроницаемостью, не допускайте воздействия на них сильной струи воды. При превышении допустимого уровня давления воды может быть нарушена герметичность часов.

- ⑧ При попадании на Ваши водонепроницаемые часы, предназначенные для повседневного использования, морской воды, стряхните воду и протрите корпус насухо, чтобы не допустить возникновения коррозии или иных негативных последствий.
- ⑨ Внутри корпуса часов содержится небольшое количество влаги. Поэтому когда температура окружающего воздуха ниже температуры воздуха внутри корпуса часов, на внутренней поверхности стекла может образовываться запотевание. Если запотевание носит временный характер, то это не наносит вреда часам. Однако если запотевание остается на стекле продолжительное время или если в часы попала вода, проконсультируйтесь по месту приобретения часов и не оставляйте эту проблему без внимания.

#### **(2) Ударопрочность**

- ① Снимайте часы во время занятий энергичными видами спорта, однако, занятие такими видами спорта, как гольф и т. д., не окажет негативного воздействия на состояние часов.
- ② Избегайте сильного удара типа падения часов на пол.



#### **(3) Воздействие магнитных полей**

- ① Запрещается подвергать часы воздействию сильных магнитных полей в течение длительного периода времени, поскольку компоненты часов могут намагнититься, что приведёт к нарушению работы часов. Соблюдайте осторожность.
- ② Под воздействием магнитного поля часы могут временно спешить или отставать. Точность показаний часов будет восстановлена, если устраниТЬ воздействие магнитного поля на часы. В таком случае повторно установите время.


#### **(4) Вибрация**

Часы могут потерять точность, если будут подвержены сильной вибрации, например, вызываемой поездкой на мотоцикле, использованием отбойного молотка, цепной пилы и т. д.



## (5) Температура

Часы могут идти неправильно или остановиться при температурах ниже или выше нормального диапазона (5°C – 35°C).




Не пользуйтесь часами при высокой температуре (например, в сауне). Часы могут нагреваться и вызывать ожоги.

## (6) Химические вещества, газы и т.п.

Следует соблюдать максимальную осторожность при контакте с газами, ртутью, химическими веществами (разбавителем для краски, бензином, различными растворителями, моющими средствами, содержащими такие вещества, kleями, красками, лекарственными препаратами, парфюмерией, косметикой и пр.) и т.п. Эти вещества могут изменить цвет корпуса часов, браслета/ремешка и циферблата. Возможны также изменение цвета, деформация и повреждение полимерных компонентов.

## (7) Дополнительные детали



Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию изделия.



Не давайте шпильки браслета/ремешка и другие мелкие детали детям.

В случае проглатывания мелкой детали немедленно обратитесь к врачу.

## (8) Аллергические реакции



**ВНИМАНИЕ**

Боли после контакта с браслетом на коже появляется сыпь или раздражение, прекратите носить часы и незамедлительно обратитесь к врачу.

## (9) Люминесцентное покрытие

На некоторых часах имеется люминесцентное покрытие на стрелках и циферблате.

Оно выполнено из безопасной нерадиоактивной краски, накапливающей солнечный и искусственный свет и отдающей его в темноте. Отдавая накопленный свет, покрытие постепенно становится более тусклым. Количество отдаваемого света и время свечения зависят от различных факторов: формы стекла, толщины слоя краски, уровня яркости окружающей среды, расстояния от часов до источника света и степени поглощения света. Помните, что если накоплено немного света, часы будут светиться слабо или недолго.

## (10) Водонепроницаемый браслет

В некоторых моделях используются кожаные и нейлоновые ремешки, подвергнутые специальной обработке для защиты от потоотделения и воздействия воды. Свойство водонепроницаемости данного браслета может быть потеряно в зависимости от периода и условий эксплуатации.

## ◆ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА КАЛИБРА

Проверьте номер калибра Ваших часов по номеру модели часов или коду корпуса на задней крышке корпуса часов.

### 1. Поиск по номеру модели

Проверьте 13 значный номер модели на гарантийном талоне из комплекта поставки часов. Этот же номер указан на ярлыке на часах. Четвертый и пятый знак номера указывают номер калибра ваших часов.

(Пример) R□-XXXXXX-XXXX


### 2. Поиск по коду на корпусе

Проверьте код на задней крышке корпуса часов.

Код имеет вид XXXX-XXXX.

Первые три цифры соответствуют номеру калибра.

(В данном примере калибр — F6D)



- \* В зависимости от характеристик часов расположение кода корпуса может отличаться, его знаки могут иметь маленький размер и быть трудно различимыми.
- \* Рисунки и иллюстрации в данной инструкции могут отличаться от реального вида Ваших часов, однако функции и рабочие процедуры остаются неизменными.

## ◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр		Количество камней	Дата	Механизм остановки секундной стрелки
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	—	○

- (1) Колебания: 21.600 колебаний в час
- (2) Суточный ход: от +15 с до -5 с (статическая точность) \*
- (3) Система привода: ходова пружина (Ручной завод)
- (4) Запас хода: не менее 60 часов

\*: Суточный ход — это время, на которое часы ускоряются или замедляются в течение 24 часов.

Указанная статическая точность основана на заводской настройке и гарантии при статических условиях и комнатной температуре.

В силу особенностей механических часов указанная статическая точность может выходить за пределы диапазона в зависимости от условий эксплуатации (ориентация часов, количество заводов пружины, температура и т. д.).


Оценивайте погрешность не за один день, а за неделю.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией изделия.

## ◆ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ


<BX(F8N)>

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| A: Часовая стрелка                    | E: Стрелка индикации запаса хода |
| B: Минутная стрелка                   | F: Головка                       |
| C: Секундная стрелка                  | G: Циферблат                     |
| D: Дата                               |                                  |
| 1. Нормальное положение               |                                  |
| 2. Второй щелчок: установка календаря |                                  |
| 3. Первый щелчок: установка даты      |                                  |



<BZ(F8F)>

- A: Часовая стрелка
  - B: Минутная стрелка
  - C: Секундная стрелка
  - E: Стрелка индикатора завода
  - F: Головка
  - G: Циферблат
1. Нормальное положение
  2. Первый щелчок: установка времени



\* Расположение стрелки индикатора завода и Головка в разных моделях может отличаться.

## ◆ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО ЗАВОДА

- (1) Данные часы - механические, они оснащены функцией автоматического завода. (с механизмом ручного подзавода).
- (2) При ношении часов на запястье пружина заводится от естественных движений руки.  
Основную пружину можно также завести с помощью головки.
- (3) Если часы остановились, покачайте их из стороны в сторону более десяти раз, либо заведите основную пружину с помощью головки, чтобы запустить секундную стрелку.  
После того как стрелка будет запущена, установите время.
- (4) При заводе основной пружины медленно поворачивайте головку вправо (по часовой стрелке) до стандартного положения.  
При повороте влево (против часовой стрелки) головка прокручивается и основная пружина не заводится.  
Ходовую пружину можно завести, повернув головку из положения остановки по часовой стрелке около 44 раз.  
Головку можно поворачивать дальше, даже если пружина полностью заведена. При заводе часов ориентируйтесь на количество оборотов, указанное выше, либо на показания индикатора запаса хода.
- (5) Даже при полном заводе пружины ее нельзя перетянуть благодаря предохранительному механизму.
- (6) С полным заводом часы будут идти приблизительно 60 часов. Если часы заведены недостаточно, точность хода может отличаться от заявленной.  
Для обеспечения точности хода часы рекомендуется носить не менее 8 часов в день.



## ◆ МОДЕЛИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ

В некоторых моделях Вы не сможете вытянуть головку, не выкрутив ее (модели с завинчивающейся головкой).

Для эксплуатации часов данного типа:


- (1) Перед установкой даты и времени поверните головку против часовой стрелки, чтобы разблокировать винт.

- (2) Установив дату и время, нажмите на головку и поверните ее по часовой стрелке до упора, чтобы заблокировать винт.

## ◆ КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ [BX(F8N)]

### [Установка времени]

- (1) Вытяните головку до второго щелчка, когда секундная стрелка будет на цифре 12. (Секундная стрелка остановится.)




- (2) Для установки текущего времени поверните головку по часовой стрелке.

\* При установке времени сначала установите стрелку в положение немного раньше текущего времени, а затем передвигните вперед до текущего времени.

\* Для часов с календарем убедитесь, что установлено правильное время суток: а.м. (до полудня) или р.м. (после полудня). Дата меняется в [двенадцать часов ночи].



- (3) Нажмите на головку, чтобы она вернулась в обычное положение.



### [Установка даты]




#### ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется корректировать дату в промежутке **от 20:00 до 2:00**, поскольку в это время меняется дата. При установке даты в этот промежуток времени она может не смениться вовремя, либо может возникнуть сбой в работе часов. При установке даты обязательно переведите часовую и минутную стрелку на другой промежуток времени.


- (1) Вытяните головку до первого щелчка.

\* На данных часах головку можно выдвигать до первого и второго щелчка.




Поверните по часовой стрелке

- (2) Поворачивая головку по часовой стрелке, установите текущую дату.




- (3) Поверните головку в обычное положение.



#### ◆ КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ [BZ(F8F)]

- (1) Вытяните головку до первого щелчка, когда секундная стрелка будет в положении 60 секунд. (Секундная стрелка остановится.)




- (2) Для установки текущего времени поверните головку по часовой стрелке.

\* При установке времени сначала установите стрелку в положение немного раньше текущего времени, а затем передвиньте вперед до текущего времени.



- (3) Нажмите на головку, чтобы она вернулась в обычное положение.



### ◆ ИНДИКАТОР ЗАВОДА

Индикатор завода показывает время работы часов. Вы можете легко определить оставшееся время работы часов.



- Значение, противоположное значению [0] индикатора завода — это максимальное время работы.
- Стрелка индикатора завода движется в сторону максимального времени завода во время завода пружины и в сторону значения [0] на шкале, когда часы идут.

- \* В зависимости от времени работы стрелка индикатора завода может выходить за значение [0]. Это не является неисправностью.
- \* Оставшееся время работы, показываемое стрелкой индикатора завода, может отличаться от фактического.  
Ориентируйтесь на индикатор завода.

## GÜC REZERVİ GÖSTERGELİ MEKANİK SAAT OTOMATİK VE ELLE KURMALI

### KULLANIM KİLAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun süreli kullanım ve optimum performans sağlamak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve garanti koşullarını öğrenin.

Lütfen bu Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere el altında bulundurun.

### ◆ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Size ve ilgili diğer kişilere olası herhangi bir fiziksel tehlikeyi ve maddi zararı önlemek için aşağıda belirtilen sınırlandırılmış içeriklere mutlaka uyun.



... Bu simbolün bulunduğu bir uyarı, ürün verilen talimatlardan farklı bir şekilde kullanıldığında **ölüm veya ciddi yaralanma olasılığını** varsayan içeriği temsil eder.



... Bu simbolün bulunduğu bir uyarı, bir ürün verilen talimatlardan **farklı bir şekilde kullanıldığında yaralanmaya veya maddi hasara** neden olma olasılığını varsayan içeriği temsil eder.

## **İÇİNDEKİLER**

Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki içerikleri sırayla açıklamaktadır.

- ◆ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
- ◆ SAATİN KULLANIMINDA
- ◆ KALİBRE NUMARASI NASIL BELİRLENİR
- ◆ TEKNİK ÖZELLİKLER
- ◆ ÖZGÜN BİLEŞEN PARÇALARININ ADLARI VE İŞLEVLERİ
- ◆ OTOMATİK VE ELLE KURMA MEKANİZMASI
- ◆ VİDALI TACA SAHİP OLAN MODELLER
- ◆ SAAT VE TARİH NASIL AYARLANIR [BX(F8N)]
- ◆ SAAT NASIL AYARLANIR [BZ(F8F)]
- ◆ GÜÇ REZERVİ GÖSTERGESİ

## ◆ SAATİN KULLANIMINDA

### (1) Su geçirmezlik

TÜRKÇE

Tip		Kullanım koşulları	Tacin su altında çalışması ve üzerinde su damlaları olan tacin çalışması	Az miktarda suya maruz kalma (yüz yıkama, yağmur vb.)	Su sporları (yüzme, suyla sık temas (araba yıkama vb.))	Serbest dalış (hava tankları kullanılmaz)	Tüplü dalış (hava tankları kullanılır)	Karışık Gaz Dalışı (helyum gazı kullanarak)
Suya dayanıklı olmayan		WATER RESISTANT (WATER RESIST) özelliksiz	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Su geçirmez saatler	Günlük yaşam için su geçirmez	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗	✗
	Günlük yaşam için güçlendirilmiş su geçirmezlik I	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗	✗
	Günlük yaşam için güçlendirilmiş su geçirmezlik II	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗	✗
Dalgıç saatleri	Havali Dalış için dalgıç saatı	AIR DIVER'S 100 m / 150 m 200 m	✗	○	○	○	○	✗
	Karışık gaz dalışı için dalgıç saatı	He-GAS DIVER'S 200 m / 300 m / ...	✗	○	○	○	○	○

\* Kadran veya kasa arkası üzerinde işaretli su geçirmezlik önlemlerini aldıktan sonra, yukarıda belirtilen kullanım kapsamına uygun olarak saatin doğru kullanmanız önerilir.



## UYARI

- ① Günlük yaşam için 3 bar (30 m) su geçirmezlik özelliğine sahip bir saat yüz yıkama vb. sırasında kullanılabilir, ancak suya batırılacağı bir ortamda kullanılamaz.
- ② Günlük yaşam için güçlendirilmiş I 5 bar (50 m) su geçirmezliğine sahip bir saat üzerken vb. kullanılabilir, ancak serbest dalış dahil hiçbir dalış türünde kullanılamaz.
- ③ Günlük yaşam için güçlendirilmiş II 10 veya 20 bar (100 m veya 200 m) su geçirmezliğine sahip bir saat serbest dalış sırasında kullanılabilir, ancak oksijen tankları ile tüplü dalış veya helyum gazı ile satürasyon dalışı vb. sırasında kullanılamaz.



## DİKKAT

- ④ Saati kullanırken tacı her zaman (normal konumda) basılı tutun. Taç vidalı tip ise, sağlam bir şekilde vidalandığını kontrol edin.
- ⑤ Tacı su altında veya saat ıslakken çalıştırılmayın. Su, saatin içine girebilir ve su geçirmezliği bozabilir.
- ⑥ Saatiniz suya dayanıklı değilse, su sıçramasına (yüz yıkama, yağmur vb.) ve tere karşı dikkatli olun. Saat sudan veya terden ıslanırsa, nemi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- ⑦ Günlük kullanım için suya dayanıklı bir saatle bile, saatin üzerine güçlü şebeke suyu fişkirtmaktan kaçının. Su geçirmezliği yenebilecek sınırın üzerindeki su basıncı uygulanabilir.
- ⑧ Günlük kullanım için su geçirmez bir saatle, maruz kaldıkten sonra deniz suyunu durulayın, ardından korozyon ve diğer etkileri önlemek için iyice silin.
- ⑨ Saatin iç kısmı, dış hava saatin iç sıcaklığından daha soğuk olduğunda camın iç kısmında bulgulamalara neden olabilecek bir miktar nem içerir. Buğulanma geçici ise saatin içine zarar vermez ancak uzun sürerse veya saatte su girerse satın aldığınız yere başvurun ve sorunu çözmeden bırakmayın.

**(2) Darbe**

- Yorucu sporlarla uğraşırken saatin yanınızda taşımadığınızdan emin olun; golf vb. gibi hafif sporlar yapmak saatin olumsuz etkilemeyecektir.
- Saatin yere düşürmek gibi şiddetli bir darbeden kaçının.

**(3) Manyetizma**

- Saat, güçlü manyetizmaya sahip bir yerde uzun süre bırakılırsa, bileşenler manyetize olabilir ve bu da arzaya neden olabilir. Dikkatli olun.
- Saat, manyetizmaya maruz kaldığında geçici olarak hızlanabilir veya yavaşlayabilir. Manyetizmadan uzağa yerleştirildiğinde hassasiyet geri gelir. Böyle bir durumda saatin sıfırlayıncı.

**(4) Titreşim**

Motosiklet sürmek, kırıcı delici, zincirli testere kullanmak gibi güçlü titreşimlere maruz kalırsa saatin hassasiyetini kaybedebilir.

**(5) Sıcaklık**

Normal sıcaklıkların ( $5^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$ ) altındaki ve üstündeki ortamlarda saat arızalanabilir ve durabilir.



Saatin sauna gibi yüksek sıcaklıklarda kullanılmaması gereklidir. Saat ısınabilir ve yanıklara neden olabilir.

**(6) Kimyasallar, Gazlar, vb.**

Gazlar, civa, kimyasallar (inceltici, benzin, çeşitli çözücüler, bu tür bileşenleri içeren deterjanlar, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar, parfümler, kozmetikler, vb.) ile temas ederken çok dikkatli olunmalıdır. Bu, saat kasası, kordon ve kadran yüzeyinin renginin solmasına neden olabilir. Çeşitli reçine bazlı parçalarda renk bozulması, deformasyon ve hasar da meydana gelebilir.

## (7) Aksesuar parçaları hakkında



Bu ürünü sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.



Bilezik/kayış pimini ve diğer küçük parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Herhangi bir küçük parça yutulursa, hemen bir doktora başvurun.

## (8) Alerjik reaksiyonlar



Saat veya kayışla temastan dolayı cildinizde kızarıklık meydana gelirse veya cildiniz anomal şekilde tahrîş olursa, saatı takmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun.

## (9) "Parlak ışık" hakkında

Bazı saatlerin ibrelerinde ve kadranda parlak ışık bulunur.

Parlak ışık, güneş ışığını ve yapay ışığı herhangi bir radyoaktif madde kullanmadan depolayan ve bu ışığı karanlık bir ortamda yayan güvenli bir boyadır. Boya depolanan ışığı boşalttıkça zamanla sönecektir. Yayılan ışığın miktarı ve yayılma süresi, ışığın depolandığı sırada camın şekli, boyanın kalınlığı, çevredeki parlaklık seviyesi, saatten ışık kaynağına olan mesafesi ve ışık emme seviyesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yeterli ışık enerjisi depolanmadığında, saatin yalnızca kısa bir süre için zayıf ışık ya da ışık yayabileceğini lütfen unutmayın.

## (10) Suya dayanıklı saat kordonu

Bazı ürünlerde, terlemeye ve su emmeye karşı özel bir işlem uygulanmış deri ve naylon kordonlar kullanılır. Lütfen bu kordonlu saatin su geçirmezlik etkisinin, kullanım süresine ve koşullarına bağlı olarak kaybolabileceğini unutmayın.

## ◆ KALİBRE NUMARASI NASIL BELİRLENİR

Saatinizin model numarasına veya saatin kasasının arkasındaki kasa koduna bakarak kalibre numarasını kontrol edin.

### 1. Model numarasına göre arama


Saatinizle birlikte verilen garantisideki 13 haneli model numarasını kontrol edin. Numarayı saatin Üzerindeki Ürün etiketinde de görebilirsiniz. Dördüncü ve beşinci haneleri saatinizin kalibre numarasını gösterir.

(Ör.) R□-XXXXXX-XXXX

### 2. Kasa koduna göre arama

Saatinizin kasasının arkasındaki kasa kodunu kontrol edin.

Bu XXXX-XXXX olarak görüntülenir.  
İlk üç hane kalibre numarasını gösterir.  
(Örnekte F6D, kalibre numarasıdır.)



- \* Kasa kodunun yeri değişebilir ve harf boyutu saatlerin özelliklerine bağlı olarak küçük ve görülmesi zor olabilir.
- \* Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler saatinizin gerçek görünümünden farklı olabilir ancak işlev ve çalışma prosedürleri aynıdır.

## ◆ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalibre		Taş sayısı	Tarih	Saniye ibresi durdurma meka- nizması
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

- (1) Titreşimler: 21.600 titreşim / saat
- (2) Günlük oran: +15 sn. ila -5 sn. (statik doğruluk)\*
- (3) Hareket sistemi: Zemberek Kurma (Elle kurma)
- (4) Çalışma süresi: En az 60 saat

\*: Günlük oran, geçen 24 saatin ardından saatin hızlı veya yavaş olduğu miktardır.

Yukarıdaki statik doğruluk, statik koşullar altında ve oda sıcaklığında fabrika ayarlarına ve garantiye bağlıdır.

Mekanik saatlerin özelliklerinden ötürü yukarıdaki statik doğruluk, kullanım koşullarından (saat yönü, zemberek kurma miktarı, sıcaklık vb.) dolayı aralığın dışına çıkabilir.


Hatayı sadece bir gün üzerinden değil, yaklaşık bir hafta üzerinden değerlendirelirsiniz.

Ürün teknik özellikleri, iyileştirme amacıyla haber verilmeksızın değiştirilebilir.

## ◆ ÖZGÜN BİLEŞEN PARÇALARININ ADLARI VE İŞLEVLERİ

<BX(F8N)>


- |                  |                                |                             |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A: Akrep         | E: Güç rezervi gösterge ibresi | 1. Normal konum             |
| B: Yelkovan      | F: Taç                         | 2. İlk klik: Takvim ayarı   |
| C: Saniye ibresi | G: Kadran                      | 3. İkinci klik: Zaman ayarı |
| D: Tarih         |                                |                             |



<BZ(F8F)>

- A: Akrep      E: Güç rezervi ibresi  
B: Yelkovan    F: Taç  
C: Saniye ibresi G: Kadran

1. Normal konum  
2. İlk klik: Zaman ayarı



\* Taç ve güç rezervi gösterge ibresinin konumu modele göre farklılık gösterebilir.

## ◆ OTOMATİK VE ELLE KURMA MEKANİZMASI

- (1) Bu, otomatik kurmalı mekanik bir saatir (elle kurma mekanizmalı).
- (2) Zemberek, saati bileğinize takarken kolunuzun doğal hareketleriyle kurulur.  
Ayrıca tacı çevirerek de zembereği kurabilirsiniz.
- (3) Saatiniz durursa, saniye ibresini yeniden başlatmak için saatı on kez veya daha fazla ileri geri sallayın veya zembereği kurmak için tacı çevirin.  
Hareket etmeye başladıkten sonra zamanı ayarlayın.
- (4) Zembereği kurarken, normal konumundayken tacı yavaşça sağa (saat yönünde) çevirin.  
Tacı sola (saat yönünün tersine) çevirmek sadece tacı gereksiz yere çevirir ve zembereği kurmaz.  
Durmuş konumdan tacı yaklaşık 44 kez sağa yavaşça çevirerek zemberegi tamamen kurabilirsiniz.  
Zemberek tamamen kurulduktan sonra da tac hala döndürülebilir. Saati kurarken ya yukarıdaki sayıyı kullanın ya da güç rezervi göstergesindeki işaretleri kullanın.
- (5) Zemberek tam kurulmuş olsa bile kayma mekanizması sayesinde fazla kurulmaz.
- (6) Bu saat tam olarak kurulduktan yaklaşık 60 saat sonra çalışacaktır.  
Yeterince kurulmadığı takdirde, saat doğruluğunu kaybedebilir. Saatin doğruluğunu korumak için saatı günde en az 8 saat takmanız öneririz.



## ◆ VİDALI TACA SAHİP OLAN MODELLER

Modele bağlı olarak, tacı sökmeden dışarı çekemeyebilirsınız (vidalı taca sahip olan modeller).


Bu saat türünü aşağıdaki gibi çalıştırın:

- (1) Tarih ve saatı ayarlamadan önce, vida kilidini gevşetmek için tacı saat yönünün tersine çevirin.
- (2) Tarih ve saatı ayarladıkten sonra, vidayı iyice sıkmak için, tacı bastırırken saat yönünde, dönmesi durana kadar çevirin.

## ◆ SAAT VE TARİH NASIL AYARLANIR [BX(F8N)]

### [Saat nasıl ayarlanır]

- (1) Saniye ibresi saat 12 pozisyonuna ulaştığında tacı ikinci klik sesine kadar dışarı çekin. (Saniye ibresi durur.)




- (2) Tacı saat yönünün tersine çevirin ve mevcut saati ayarlayın.

\* Saati ayarlarken, önce ibreyi gerçek zamandan biraz daha erkene alın ve ardından gerçek zamana iletletin.



\* Takvimli saat için mutlaka öğleden önce (a.m.) veya öğleden sonra (p.m.) ayarladığınızdan emin olun. Tarih [gece yarısı on ikide] değişir.

- (3) Tacı normal konumuna itin.



## [Tarih nasıl ayarlanır]




DİKKAT


Takvim bu süre içinde değiştiğinden, tarihi **20:00 ile 02:00** arasında ayarlamaktan kaçının. Bu süre içerisinde tarih ayarlanması tarih değişimeyebilir veya saat arızalanabilir. Tarihi ayarlarken akrep ve yelkovarı bu zaman diliminden uzaklaştırdığınızdan emin olun.

- (1) Tacı ilk klick sesine kadar dışarı çekin.


\* Bu saatteki taç, iki tıklamayla dışarı çekilebilir.



- (2) Tacı saat yönünde çevirin ve geçerli günün tarihini ayarlayın.




- (3) Tacı normal konumuna geri itin.



## ◆ SAAT NASIL AYARLANIR [BZ(F8F)]

- (1) Saniye ibresi 60 saniye pozisyonuna ulaştığında tacı ilk klik sesine kadar dışarı çekin. (Saniye ibresi durur.)




- (2) Tacı saat yönünün tersine çevirin ve mevcut saati ayarlayın.

\* Saati ayarlarken, önce ibreyi gerçek zamandan biraz daha erkene alın ve ardından gerçek zamana ilerletin.




- (3) Tacı normal konumuna itin.



## ◆ GÜC REZERVİ GÖSTERGESİ

Güç rezervi göstergesi saatin çalışma süresini gösterir. Çalışmada saatin kalan süresini kolayca bulabilirsiniz.



Güç rezervi ibresi

- Güç rezervi göstergesinin [0] ölçüğünün karşı tarafındaki ölçek, maksimum çalışma süresidir.
  - Güç rezervi ibresi, ana yay kurulduğunda maksimum çalışma süresi taraflına ve çözüldüğünde [0] ölçek tarafına hareket eder.
    - \* Çalışma süresine bağlı olarak güç rezerv ibresi [0] ölçüğünü aşabilir ancak bu bir arıza değildir.
    - \* Güç rezervi ibresi tarafından gösterilen kalan süre, gerçek kalan süreden farklı olabilir.
- Güç rezervi göstergesini kılavuz olarak kullanın.

# ĐỒNG HỒ CƠ CÓ CHỈ BÁO DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG LÊN DÂY CÓT BẰNG TAY & TỰ ĐỘNG


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Để đảm bảo sử dụng lâu dài và đạt hiệu suất tối ưu, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và tự làm quen với các điều khoản bảo hành.

Vui lòng lưu giữ Hướng dẫn sử dụng này để tiện tham khảo trong tương lai.

### ◆ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Đảm bảo tuyệt đối tuân theo các nội dung đã phân giới dưới đây để ngăn ngừa mọi nguy hiểm có thể xảy ra và thiệt hại về tài sản cho bạn cũng như những người có liên quan.



CẢNH BÁO

... Ranh giới có ký hiệu này thể hiện nội dung **già định khả năng xảy ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng** khi sử dụng sản phẩm theo bất kỳ cách nào khác với hướng dẫn đã cho.



THẬN TRỌNG

... Ranh giới có ký hiệu này thể hiện nội dung **già định khả năng gây thương tích cho con người hoặc thiệt hại vật chất chỉ khi** sử dụng sản phẩm theo bất kỳ cách nào khác với hướng dẫn đã cho.

# MỤC LỤC

Hướng dẫn sử dụng này giải thích các nội dung sau theo thứ tự.

- ◆ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN
- ◆ KHI XỬ LÝ ĐỒNG HỒ
- ◆ CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ ĐƯỜNG KÍNH
- ◆ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- ◆ TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN THÀNH PHẦN RIÊNG LẺ
- ◆ CƠ CHẾ LÊN DÂY BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG
- ◆ CÁC MODEL CÓ NÚM VẶN XUỐNG
- ◆ CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN & NGÀY [BX(F8N)]
- ◆ CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN [BZ(F8F)]
- ◆ CHỈ BÁO DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG

## ◆ KHI XỬ LÝ ĐỒNG HỒ

### (1) Chống nước

Điều kiện sử dụng		Thao tác num vân dưới nước và thao tác num vân có giọt nước trên đó	Tiếp xúc với một lượng nước nhỏ (rửa mặt, đi mưa, v.v.)	Thể thao dưới nước (bơi lội, v.v.), tiếp xúc thường xuyên với nước (rửa xe, v.v.)	Lặn trần (không sử dụng bình dưỡng khí)	Lặn có dưỡng khí (có sử dụng bình dưỡng khí)	Lặn hỗn hợp có dưỡng khí (sử dụng khí Heli)
Loại							
Không chống nước		Không WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗
Đồng hồ chống nước	Chống nước cho sinh hoạt hàng ngày	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗
	Chống nước tăng cường cho sinh hoạt hàng ngày I	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗
	Chống nước tăng cường cho sinh hoạt hàng ngày II	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗
Đồng hồ cho người lặn	Đồng hồ cho người lặn dành cho Lặn có dưỡng khí	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	✗
	Đồng hồ cho người lặn dành cho Lặn hỗn hợp khí	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○

\* Khuyến cáo nên sử dụng đồng hồ chính xác theo phạm vi sử dụng đề cập ở trên sau khi đã xác định rõ các biện pháp phòng ngừa về khả năng chống nước được đánh dấu trên mặt số hoặc mặt sau đồng hồ.



## CÀNH BÁO

- ① Đồng hồ có khả năng chống nước trong sinh hoạt hàng ngày ở mức 3 bar (30m) có thể được sử dụng trong khi rửa mặt, v.v. nhưng không được dùng trong môi trường ngập trong nước.
- ② Đồng hồ có khả năng chống nước tăng cường trong sinh hoạt hàng ngày I ở mức 5 bar (50m) có thể được sử dụng khi bơi, v.v. nhưng không thể dùng trong bất cứ hình thức lặn nào kể cả lặn trần.
- ③ Đồng hồ có khả năng chống nước tăng cường trong sinh hoạt hàng ngày II ở mức 10 hoặc 20 bar (100m hoặc 200m) có thể được sử dụng khi lặn trần, nhưng không thể dùng khi lặn bằng bình dưỡng khí hoặc lặn bão hòa sử dụng khí heli, v.v.



## THẬN TRỌNG

- ④ Luôn đẩy núm vặn vào mọi lúc (ở vị trí bình thường) trong khi sử dụng đồng hồ. Nếu núm vặn là loại vặn xuống, hãy kiểm tra xem nó đã được siết chặt chưa.
- ⑤ Không vận hành núm vặn dưới nước hoặc trong khi đồng hồ đang bị ướt. Nước có thể xâm nhập vào bên trong đồng hồ và làm vô hiệu khả năng chống nước.
- ⑥ Nếu đồng hồ của bạn không có khả năng chống nước, hãy cẩn thận với nước bắn vào (khi rửa mặt, đi mưa, v.v.) và mồ hôi. Nếu đồng hồ bị ướt do nước hoặc mồ hôi, hãy lau sạch bằng vải mềm và khô.
- ⑦ Ngay cả với đồng hồ có khả năng chống nước để sử dụng hàng ngày, hãy tránh để tia nước mạnh bắn trực tiếp vào đồng hồ. Đồng hồ có thể phải chịu áp lực nước trên mức giới hạn làm vô hiệu khả năng chống nước.
- ⑧ Với đồng hồ chống nước để sử dụng hàng ngày, hãy rửa sạch nước biển khỏi vỏ sau khi tiếp xúc, sau đó lau kỹ để tránh ăn mòn và các ảnh hưởng khác.
- ⑨ Bên trong đồng hồ có chứa một lượng hơi ẩm, có thể gây ra sương đọng ở bên trong kính khi không khí bên ngoài mát hơn nhiệt độ bên trong đồng hồ. Nếu sương đọng chỉ là tạm thời, nó không gây hại gì cho bên trong đồng hồ, nhưng nếu kéo dài hoặc nếu nước lọt vào đồng hồ, hãy tham khảo ý kiến nơi mua hàng của bạn và dừng để vấn đề không được xử lý.

**(2) Sốc**

- ① Đảm bảo không mang đồng hồ khi bạn tham gia các môn thể thao gắng sức, còn khi chơi các môn thể thao nhẹ nhàng như chơi golf, v.v., sẽ không ảnh hưởng xấu đến đồng hồ.
- ② Tránh va đập mạnh như làm rơi đồng hồ xuống sàn.

**(3) Từ tính**

- ① Nếu để đồng hồ ở nơi có từ tính mạnh trong thời gian dài, các bộ phận có thể bị nhiễm từ, dẫn đến hư hỏng. Hãy cẩn thận.
- ② Đồng hồ có thể tạm thời chạy nhanh hoặc chậm khi tiếp xúc với từ tính. Độ chính xác sẽ được phục hồi khi đặt xa nơi có từ tính. Trong trường hợp như vậy, hãy đặt lại thời gian.

**(4) Rung động**

Đồng hồ có thể mất độ chính xác nếu chịu rung động mạnh như đi xe máy, sử dụng búa khoan, cưa xích, v.v.

**(5) Nhiệt độ**

Trong môi trường dưới và trên nhiệt độ bình thường ( $5^{\circ}\text{C}-35^{\circ}\text{C}$ ), đồng hồ có thể hoạt động sai và dừng hoạt động.




THẬN TRỌNG

Không sử dụng đồng hồ ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như trong phòng tắm hơi. Đồng hồ có thể nóng lên và gây bỏng.


**(6) Hóa chất, khí, v.v.**

Cần hết sức thận trọng khi tiếp xúc với các loại khí, thủy ngân, hóa chất (chất pha loãng sơn, xăng, các dung môi khác nhau, chất tẩy rửa có chứa các thành phần như vôi, chất kết dính, sơn, thuốc, nước hoa, mỹ phẩm, v.v.), v.v. Tiếp xúc như vậy có thể làm đổi màu vỏ đồng hồ, dây đeo đồng hồ và mặt số. Cũng có thể xảy ra đổi màu, biến dạng và hư hỏng các bộ phận thành phần làm từ nhựa.

## (7) Giới thiệu các bộ phận phụ kiện




Không cỗ tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm này.



Cắt giữ vòng đeo tay/chốt dây đeo và các bộ phận nhỏ khác ngoài tầm với của trẻ em.

Nếu nuốt phải bất kỳ bộ phận nhỏ nào, hãy liên hệ ngay với bác sĩ.

## (8) Phản ứng dị ứng



Nếu bạn bị phát ban trên da hoặc da bị kích ứng bất thường do tiếp xúc với đồng hồ hoặc dây đeo, hãy ngừng đeo đồng hồ ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sĩ.

## (9) Giới thiệu về “ánh sáng dạ quang”

Một số đồng hồ có dạ quang trên các kim và mặt số.

Ánh sáng dạ quang là một loại sơn an toàn, nhằm lưu trữ ánh sáng mặt trời và ánh sáng nhân tạo mà không sử dụng bất kỳ chất phóng xạ nào và sẽ phát ra ánh sáng đó trong môi trường tối. Khi sơn này phát ra ánh sáng đã lưu trữ, nó sẽ trở nên mờ hơn theo thời gian. Lượng ánh sáng phát ra và thời gian ánh sáng phát ra sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau khi ánh sáng được lưu trữ, như hình dạng kính, độ dày của lớp sơn, mức độ sáng xung quanh, khoảng cách từ đồng hồ đến nguồn sáng, và mức độ hấp thụ ánh sáng. Xin lưu ý rằng khi không tích trữ đủ năng lượng ánh sáng, đồng hồ có thể phát ra ánh sáng yếu hoặc chỉ phát ra ánh sáng trong thời gian ngắn.

## (10) Dây đeo đồng hồ chống nước

Một số sản phẩm sử dụng dây đeo bằng da và nylon, trên đó đã áp dụng phương pháp xử lý đặc biệt để chống mồ hôi và thấm nước. Vui lòng hiểu rằng tác dụng chống nước của dây đeo đồng hồ này có thể bị mất đi tùy thuộc vào thời gian và điều kiện sử dụng.

## ◆ CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ ĐƯỜNG KÍNH

Kiểm tra số đường kính bằng cách tham khảo số hiệu model đồng hồ của bạn hoặc mã hiệu vỏ trên vỏ mặt sau đồng hồ.

### 1. Tim kiém theo số hiệu model

Kiểm tra số hiệu model gồm 13 chữ số trên giấy bảo hành được cung cấp cùng với đồng hồ của bạn. Bạn cũng có thể xem số này trên thẻ sản phẩm được gắn trên đồng hồ. Chữ số thứ tư và thứ năm của nó cho biết số đường kính đồng hồ của bạn.

(Ví dụ) R□-XXXXXXXXXX

### 2. Tim kiém theo mã hiệu vỏ


Kiểm tra mã hiệu vỏ trên vỏ sau đồng hồ của bạn.

Nó được hiển thị dạng XXXX-XXXX.

Ba chữ số đầu tiên cho biết số đường kính.

(Trong ví dụ, F6D là số đường kính.)

- \* Vị trí của mã hiệu vỏ có thể khác nhau và kích thước chữ cái của nó có thể nhỏ và khó nhìn thấy tùy thuộc vào đặc điểm của đồng hồ.
- \* Hình ảnh và hình minh họa trên hướng dẫn này có thể khác với vẻ ngoài thực tế của đồng hồ nhưng chức năng và quy trình hoạt động đều giống nhau.



## ◆ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính		Số lượng đá trang trí	Ngày	Cơ chế dừng kim giây
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

- (1) Rung động: 21.600 rung động/giờ
- (2) Tốc độ hàng ngày: +15 giây đến -5 giây (độ chính xác tĩnh)\*
- (3) Hệ thống truyền động: Lên dây cót (Lên dây bằng tay)
- (4) Thời gian chạy: Ít nhất 60 giờ

\*: Tốc độ hàng ngày là mức độ đồng hồ chạy nhanh hay chậm sau khi 24 giờ trôi qua.

Độ chính xác tĩnh ở trên sẽ dựa trên điều chỉnh của nhà máy và được bảo đảm khi ở trong các điều kiện tĩnh và tại nhiệt độ phòng.

Do đặc điểm của đồng hồ cơ, độ chính xác tĩnh nêu trên có thể nằm ngoài phạm vi do các điều kiện sử dụng (hướng đồng hồ, mức độ lên dây cót, nhiệt độ, v.v.).

Không đánh giá lỗi này chỉ trong một ngày mà hãy cho khoảng một tuần.

Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải thiện.

## ◆ TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN THÀNH PHẦN RIÊNG LẺ


<BX(F8N)>

- |             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| A: Kim giờ  | E: Kim chỉ báo dự trữ năng lượng | 1. Vị trí bình thường                     |
| B: Kim phút | F: Núm vặn                       | 2. Tiếng click thứ nhất: Cài đặt lịch     |
| C: Kim giây | G: Mặt số                        | 3. Tiếng click thứ hai: Cài đặt thời gian |
| D: Ngày     |                                  |   |



<BZ(F8F)>

- A: Kim giờ E: Kim dự trữ năng lượng 1. Vị trí bình thường  
B: Kim phút F: Núm vặn 2. Tiếng click thứ nhất: Cài đặt  
C: Kim giây G: Mặt số thời gian



\* Vị trí của núm vặn và kim chỉ báo dự trữ năng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào model.

## ◆ CƠ CHẾ LÊN DÂY BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG

- (1) Đây là đồng hồ cơ lên dây tự động (với cơ chế lên dây bằng tay).
- (2) Dây cót được lên dây bởi chuyển động tự nhiên của cánh tay khi đeo đồng hồ trên cổ tay.  
Ngoài ra, bạn cũng có thể lên dây cót bằng cách xoay núm vặn.
- (3) Nếu đồng hồ của bạn dừng lại, hãy lắc đồng hồ qua lại mười lần trở lên hoặc xoay núm vặn để lên dây cót nhằm khởi động lại kim giây.  
Sau khi kim bắt đầu di chuyển, hãy cài đặt thời gian.
- (4) Khi lên dây cót, từ từ xoay núm vặn sang phải (theo chiều kim đồng hồ) khi đang ở vị trí bình thường.  
Xoay núm vặn sang trái (ngược chiều kim đồng hồ) sẽ chỉ xoay núm vặn không có tác dụng và không lên dây cót.  
Bạn có thể lên dây cót đầy đủ bằng cách xoay núm vặn sang phải khoảng 44 lần từ vị trí đồng hồ dừng chạy.  
Núm vặn vẫn có thể quay được sau khi đã lên dây cót đầy đủ. Sử dụng số đếm ở trên hoặc dùng các dấu hiệu trên chỉ báo dự trữ năng lượng khi lên dây cót đồng hồ.
- (5) Ngay cả khi đã lên dây cót đầy đủ, dây cót sẽ không bị lên quá mức nhờ có cơ chế trượt.
- (6) Đồng hồ này sẽ chạy khoảng 60 giờ sau khi được lên dây cót đầy đủ.  
Nếu không được lên dây cót đầy đủ, đồng hồ có thể mất độ chính xác.  
Để duy trì độ chính xác của đồng hồ, khuyên cáo bạn nên đeo đồng hồ ít nhất 8 giờ mỗi ngày.



## ◆ CÁC MODEL CÓ NÚM VẶN XUỐNG

Tùy thuộc vào model, bạn có thể kéo được núm vặn ra khi chưa vặn lỏng nó (các model có núm vặn xuống).


Vận hành loại đồng hồ này như sau:

- (1) Trước khi cài đặt ngày và giờ, trước tiên hãy xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ để nới lỏng khóa vít.
- (2) Sau khi cài đặt ngày và giờ, xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ trong khi nhấn vào, cho đến khi nó ngừng quay để siết chặt vít.

## ◆ CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN & NGÀY [BX(F8N)]

### [Cách cài đặt thời gian]


- (1) Kéo núm vặn đến tiếng click thứ hai khi kim giây đến vị trí 12 giờ. (Kim giây dừng lại.)




- (2) Xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ và cài đặt giờ hiện tại.

\* Khi cài đặt thời gian, trước tiên hãy đưa kim về sớm hơn một chút so với thời gian thực và sau đó đưa kim về đúng thời gian thực tế.


\* Đối với đồng hồ có lịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt AM (sáng) hoặc PM (chiều) mà không bị lỗi. Ngày sẽ thay đổi lúc [12 giờ đêm].



- (3) Nhấn núm vặn vào vị trí bình thường.



## [Cách cài đặt ngày]




### THẬN TRỌNG


Tránh cài đặt ngày trong khoảng từ **8:00 tối đến 2:00 sáng** vì lịch sẽ thay đổi trong khoảng thời gian này. Nếu cài đặt ngày trong khoảng thời gian này, ngày có thể không thay đổi hoặc đồng hồ có thể hoạt động sai. Đảm bảo di chuyển kim giờ và kim phút ra khỏi khoảng thời gian này khi cài đặt ngày.

- (1) Kéo núm vặn ra đến tiếng click đầu tiên.


\* Có thể kéo núm vặn trên đồng hồ này ra đến một hoặc hai tiếng click.



- (2) Xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ và cài đặt ngày tháng cho ngày hiện tại.




- (3) Đẩy núm vặn trở lại vị trí bình thường.



TIẾNG VIỆT

## ◆ CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN [BZ(F8F)]

- (1) Kéo núm vặn đến tiếng click thứ nhất khi kim giây đến vị trí 60 giây. (Kim giây dừng lại.)




- (2) Xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ và cài đặt giờ hiện tại.

\* Khi cài đặt thời gian, trước tiên hãy đưa kim về sớm hơn một chút so với thời gian thực và sau đó đưa kim về đúng thời gian thực tế.



- (3) Nhấn núm vặn vào vị trí bình thường.



## ◆ CHỈ BÁO DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG

Chỉ báo dự trữ năng lượng sẽ hiển thị thời gian chạy của đồng hồ. Bạn có thể tìm thấy thời gian hoạt động còn lại của đồng hồ một cách dễ dàng.



Kim dự trữ năng lượng

- Thang đo ở phía đối diện thang [0] của chỉ báo dự trữ năng lượng sẽ là thời gian chạy tối đa.
  - Kim dự trữ năng lượng sẽ di chuyển về phía thời gian chạy tối đa khi lên dây cót và về phia thang đo [0] khi chưa được lên dây cót.
    - Tùy thuộc vào thời gian chạy, kim dự trữ năng lượng có thể vượt quá thang đo [0], nhưng đây không phải là sự cố.
    - Thời lượng còn lại được chỉ báo bởi kim dự trữ năng lượng có thể khác với thời gian còn lại thực tế.
- Sử dụng chỉ báo dự trữ năng lượng làm hướng dẫn.

# 带动力存储指示 自动 / 手动上弦的机械表

## 使用说明书


感谢您购买本公司产品。为了保证您能长期使用本产品并确保最佳性能，请仔细阅读本说明书并熟悉相关保修条款。

请将本说明书置于便于取阅之处，以便需要时及时查阅。

### ◆ 安全注意事项

为避免您或他人受到人身伤害或财产损失，请务必阅读并遵循标有以下符号的说明事项。

 **警告** ... 本符号代表的内容含义为本产品的使用方式与说明书不符时可能造成的死亡或严重伤害。

 **小心** ... 本符号代表的内容含义为本产品的使用方式与说明书不符时可能造成的人员伤害或材料损伤。

# 目录

本使用说明书依次说明以下内容。

- ◆ 安全注意事项
- ◆ 使用手表的注意事项
- ◆ 机芯编号识别方法
- ◆ 规格
- ◆ 各部件名称及功能
- ◆ 自动上弦（付加手动上弦）
- ◆ 螺丝锁紧型把头的手表款式
- ◆ 时间和日期的设置方法 [BX(F8N)]
- ◆ 时间的设置方法 [BZ(F8F)]
- ◆ 动力存储指示器

# ◆ 使用手表的注意事项

## (1) 防水


类型		使用环境	在水下或水迹未干的情形下操作把头	暂时性的水滴(洗脸、雨淋等)	水上运动(游泳等)、经常接触水的工作(洗车等)	浮潜(不使用氧气瓶)	水肺潜水(使用氧气瓶)	混合气潜水(使用氦气)
不防水型		未刻 WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	✗	✗	✗	✗	✗
防水型手表	日常防水型	WATER RESISTANT (WATER RESIST)	✗	○	✗	✗	✗	✗
	日常增强防水 I 型	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 5bar (50m)	✗	○	○	✗	✗	✗
	日常增强防水 II 型	WATER RESISTANT (WATER RESIST) 10bar (100m) 20bar (200m)	✗	○	○	○	✗	✗
潜水表	空气潜水用潜水表	AIR DIVER'S 100m / 150m 200m	✗	○	○	○	○	✗
	混合气潜水用潜水表	He-GAS DIVER'S 200m / 300m / ...	✗	○	○	○	○	○

\* 建议您从表盘表面或表壳背面了解手表的防水能力后，在上述使用范围内正确使用手表。



## 警告

- ① 具有日常防水功能的 3bar (30m) 手表可以在洗脸等时使用，但是不能用于浸入水中的环境。
- ② 日常增强防水功能 I 型的手表 5bar (50m) 可在游泳等时使用，但不能用于包括浮潜在内的各种潜水。
- ③ 日常增强防水功能 II 型的手表 10bar 或 20bar (100m 或 200m) 可在浮潜时使用，但不能用于使用氧气瓶的水肺潜水或使用氦气的饱和潜水等。



## 小心

- ④ 任何时候都要将把头推进（正常位置）。如果把头为螺丝锁紧型，检查是否已将把头牢固锁紧。
- ⑤ 在水下时或未将手表拭干之前请勿操作把头。否则可能会有水进入手表内部，破坏其防水性能。

- ⑥ 如果您的手表不具备防水功能，则要提防溅水（洗脸、下雨等）或汗水。如果因接触有水环境或出汗导致手表受潮，请使用干的软布将水分擦干。
- ⑦ 即使手表具有日常防水功能，也请避开强烈的自来水水流直冲手表。因为这样手表所承受的水压可能会超过极限值而破坏其防水性能。
- ⑧ 具有日常防水功能的手表在接触于海水后，请冲洗掉表壳上的海水，然后彻底擦干，以避免腐蚀和其他影响。
- ⑨ 手表内部含有一些潮气，外部的空气较表内温度低时，可能会导致镜面内部出现水雾。暂时的水雾不会对手表内部造成伤害，但如果持续很长时间或者水进入表内，请与购表处联络，不要置之不理。

## (2) 撞击

- ① 千万不要佩带手表从事剧烈运动，而诸如高尔夫球等轻度运动则不会对手表造成有害影响。
- ② 请避免将手表掉落在地等剧烈撞击。



### (3) 磁化

- ① 如果手表长期接触于强磁力环境中，零部件可被磁化，造成失灵。请注意这一点。
- ② 当手表接触于磁力环境中，可能会暂时变快或变慢，但离开磁场后即可恢复至原来的精度。此时，请校对时间。


### (4) 震动

手表受到强烈震动（比如，骑摩托车、使用手提钻或链锯等）时可能会暂时变慢。



### (5) 温度

将手表置于低于或高于正常温度范围（5°C-35°C）的环境时，手表可能会失灵或停止走动。



请勿在桑拿浴室等高温环境下使用手表。否则手表会变热而导致灼伤。



## (6) 化学品、气体等

千万小心不要让手表接触各种有害气体、水银和化学品（稀释剂、汽油、各种溶剂、含该类成分的洗涤剂、粘合剂、涂料、药物、芳香剂及化妆品等）等。这类接触可能会导致表壳和表盘表面变色。各种含树脂成分的元件也会发生变色、变形及损坏。

## (7) 商品及配件




请不要拆卸和改造手表。



表链、表带销和其它小配件要放置在儿童接触不到的地方。

如果发生误食，请立即去看医生。

## (8) 过敏反应



如果接触手表或表带后产生皮疹或皮肤异常瘙痒不适，请立即停止使用并咨询专业医生。

## (9) “夜光”

部分型号的指针和表盘涂抹有夜光涂层。本型号使用的夜光涂层采用非放射性物质的安全涂料，可以储存日光和人造光能量，在黑暗环境下会释放光能。随着涂料缓慢释放储存的光能，夜光会逐渐变暗。夜光涂层在储存光能时，镜面形状、涂层厚度、周围亮度等级、光源距离和光吸收水平等各类因素都会对发光量和发光时间产生影响。如果光能储存不足，手表可能只会发出微弱的夜光或短暂发光，敬请注意。

## (10) 防水表带

部分型号采用的皮革或尼龙表带都已經过特殊的防水和防汗处理。根据佩戴时间和使用条件，表带的防水效果可能会变差，敬请谅解。

## ◆ 机芯编号识别方法

根据您的手表型号数字或表壳后盖的代码可确认手表的机芯编号。

### 1. 通过手表型号查找

查看您手表保修单上所提供的 13 位数的型号数字。也可以查看手表产品标签上的编号。其第四位和第五位数表示手表的机芯号。

(示例) R□-XXXXXXXXXX


### 2. 通过表壳代码查找

查看您的手表底盖上的表壳代码。

显示为 XXXX-XXXX。

前三位数表示机芯号。

(在示例中, F6D 为机芯号。)



\*因各类手表的特性不同，故表壳代码位置不定，且文字也可能较小而不易查看。

\*本手册上的图片和插图可能会同您的手表实际外观有所不同，但是功能和操作过程相同。

## ◆ 规格

机芯		钻数	日期指示	秒针停止机构
BX	F8N	22	○	○
BZ	F8F	24	-	○

- (1) 频数 : 21600 次／小时
- (2) 日差 : +15 ~ -5 秒 (静态精度) \*
- (3) 驱动系统 : 发条旋卷 (手动上弦)
- (4) 连续走动时间 : 至少 60 小时

\* : 日差是指手表经过 24 小时后的时间误差。  
上述静态精度是根据出厂时在静态及室温条件下的调整和保修计算得出的。  
由于机械表的特性，上述静态精度可能会因使用条件 (手表方向、发条上弦量、温度等) 而超出范围。  
请勿只评估一天内的误差，而是要评估约一周内的误差。

规格若有更改，恕不另行通知。

## ◆ 各部件名称及功能


<BX(F8N)>

- |       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| A: 时针 | E: 动力存储指针 | 1. 正常位置     |
| B: 分针 | F: 把头     | 2. 第一档：日历调整 |
| C: 秒针 | G: 表盘     | 3. 第二档：时间调整 |
| D: 日期 |           |             |



<BZ(F8F)>

- A: 时针 E: 动力存储指针 1. 正常位置  
B: 分针 F: 把头 2. 第一档：时间调整  
C: 秒针 G: 表盘



\*把头和动力存储指针的位置会因型号而异。

## ◆ 自动上弦（附加手动上弦）

- (1) 本款手表属于自动上弦（手动上弦）机械表。
- (2) 当手表佩戴在手腕上时，借助手臂的自然运动，发条即可自动上弦。  
也可通过转动把头上弦。  
如果手表停止走动，可通过转动把头拧紧发条上弦或者将手表来回晃动十几次，秒针即可重新开始走动。开始走动后，再设置时间。
- (3) 为发条上弦时，让把头保持在正常位置，慢慢向右（顺时针）旋转。  
向左（逆时针）旋转把头无实际作用，并不能为发条上弦。  
将把头从停止位置开始向右旋转约 44 次即可为发条上满弦。  
发条上满弦后，把头仍可拧转。为手表上弦时，可使用上述计数方式，也可通过动力存储指示上的标记进行判断。
- (4) 即使发条上满弦，也不会出现过度上弦的情况，因为手表设计有滑动机构。



(6) 本款手表发条满弦后，大约可以走动 60 小时。如果发条上弦不足，手表可能会走时缓慢。为了保证手表走时准确，本公司建议您每天至少佩戴 8 小时。

## ◆ 螺丝锁紧型把头的手表款式

某些款式需要先松开钮锁后才能拉出把头（螺丝锁紧型把头的手表款式）。


本款手表的操作方式如下：

- (1) 设置日期、时间前，先要向左转动把头松开钮锁。
- (2) 设置日期、时间后，向右转动按入把头，直到不能转动，以确保螺钮拧紧。

## ◆ 时间和日期的设置方法 [BX(F8N)]


### [时间的设置方法]

(1) 当秒针到达 12 点钟位置时，将把头拉出至第二档。(秒针停止。)




(2) 逆时针转动把头，设置当前时间。

\* 在设置时间时，先将表针向后调到比实际时间稍晚些，然后再向前调到实际时间。



\* 对于带有日历的手表，请您务必不要忘了设置上午或下午。日期在 [午夜 0 点] 变更。

(3) 将把头按回到正常位置。




## [日期的设置方法]




请避免在**夜间 8:00**至**次日凌晨 2:00**之间进行日期调整，因为日历在该时间段会进行日期变更操作。如果在此期间进行日期调整，日期可能不会变更，或造成手表故障。进行日期调整时，务必将时针和分针移到在此期间外之后再进行操作。

(1) 将把头向外拉到第一档。


\*此手表的把头分为两档。



(2) 顺时针转动把头，调整到今天的日期。




(3) 将把头按回正常位置。



### ◆ 时间的设置方法 [BZ(F8F)]

(1) 当秒针到达 60 秒钟位置时，将把头拉出至第 1 档。(秒针停止。)




(2) 逆时针转动把头，设置当前时间。

\*在设置时间时，先将表针向后调到比实际时间稍晚些，然后再向前调到实际时间。




(3) 将把头按回到正常位置。



## ◆ 动力存储指示器

动力存储指示器显示手表的走动时间。您可以轻松地找到手表的剩余可走动时间。




- 动力存储指示器 [0] 刻度对面的刻度为最大走动时间。
- 当发条上弦时，动力存储指针会移动到最大走动时间一侧，而当松开发条时，则回到 [0] 刻度一侧。

- \* 根据走动时间，动力存储指针可能会超过 [0] 刻度，但这并非故障。
- \* 动力存储指针所显示的剩余时间可能与实际的剩余时间有所不同。  
使用动力存储指示器作为参考。

## ◆ مؤشر الطاقة الاحتياطية

مؤشر الطاقة الاحتياطية يبين وقت تشغيل الساعة. يمكنك معرفة الوقت المتبقى الذي ستظل تعمل فيه الساعة بسهولة.




- التوقيت على الجانب المقابل من التوقيت [0] لمؤشر الطاقة الاحتياطية هو الحد الأقصى لوقت التشغيل.
- يتحرك عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية إلى جانب الحد الأقصى لوقت التشغيل عندما يتم لف الناشر الرئيسي بالكامل، وإلى جانب التوقيت [0] عندما لم يتم لفه.

- \* حسب وقت التشغيل، قد يتجاوز عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية التوقيت [0]، ولكن هذا ليس قصوراً في الأداء.
- \* قد تختلف المدة المتبقية المبينة بواسطة عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية عن المدة المتبقية الفعلية. استخدم مؤشر الطاقة الاحتياطية كدليل.


◆ [BZ(F8F)] كيفية ضبط التوقيت

- (١) اسحب زر الضبط للخارج حتى تسمع الطقطقة الأولى عند وصول عقرب الثواني إلى وضع ٦٠ ثانية.  
(يتوقف عقرب الثواني).



- (٢) أider التاج بعكس اتجاه عقارب الساعة وقم بتهيئة التوقيت الحالي.

\* عند تعين الوقت، قم أولاً بإعادة العقرب للخلف قليلاً قبل الوقت الفعلي ثم حركه للأمام إلى الوقت الفعلي.




- (٣) اضغط التاج إلى الداخل للعودة إلى الوضع العادي.

**تنبيه!**


تجنب ضبط التاريخ بين الساعة ٨:٠٠ مساءً والساعة ٢:٠٠ صباحاً، لأن التقويم يتغير خلال هذه الفترة الزمنية. إذا تم ضبط التاريخ أثناء هذه الفترة الزمنية، فقد لا يتنافر التاريخ أو قد يحدث قصور لأداء الساعة. تأكد من تحريك عقارب الساعات والدقائق بعيداً عن هذه الفترة الزمنية عند ضبط التاريخ.

(١) اسحب زر الضبط للخارج حتى تسمع الطقطقة الأولى.


\* يمكن سحب زر الضبط في هذه الساعة للخارج إلى طقطقتين.



(٢) أذر زر الضبط في اتجاه عقارب الساعة، وضبط التاريخ على اليوم الحالي.





(٣) ادفع زر الضبط مرة أخرى إلى الوضع العادي.



◆ كيفية ضبط التوقيت والتقويم [BX(F8N)]


[كيفية ضبط الوقت]

- (١) اسحب زر الضبط للخارج حتى تسمع المقطفقة الثانية عند وصول عقرب الثواني إلى وضع الساعة ١٢.  
(يتوقف عقرب الثواني).



- (٢) ابر التاج باتجاه عقارب الساعة وقم بتهيئة التوقيت الحالي.

- \* عند تعيين الوقت، قم أولاً بإعادة العقرب للخلف قليلاً قبل الوقت الفعلي ثم حركه للأمام إلى الوقت الفعلي.
- \* للساعة المزودة بتقويم، تأكد من ضبط إما صباحاً أو مساء بدون خطأ. يتغير التاريخ في [الثانية عشر منتصف الليل].



- (٣) اضغط التاج إلى الداخل للعودة إلى الوضع العادي.

## ◆ آلية التعبئة الأوتوماتيكية واللف اليدوي




- (١) هذه عبارة عن ساعة آلية ثُمَّاً أوتوماتيكياً (لف اليابي الرئيسي).
- (٢) تتم تعبئة النابض الرئيسي بفضل الحركات الطبيعية لذراعك عندما تكون مرتدية الساعة على ملخصك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا لف اليابي الرئيسي بتدوير زر الضبط.
- (٣) إذا توقفت ساعتك، سواء تدوير الساعة للخلف أو للأمام عشر مرات أو أكثر أو تدوير زر الضبط للف اليابي الرئيسي لإعادة بدء عقرب الثواني.
- (٤) بعد بدء الحركة، اضبط الوقت.
- (٥) عند لف اليابي الرئيسي، أدر زر الضبط بيته إلى اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) مع وجوده في وضعه العادي.
- تدوير إدراة زر الضبط إلى اليسار (في عكس اتجاه عقارب الساعة) فقط إلى تدوير زر الضبط بدون فائدة ولا تلف اليابي.
- يمكنك لف اليابي الرئيسي بالكامل بتدوير زر الضبط لليمين ٤٤ مرة تقريبًا من موقع التوقف.
- ما زال بإمكانك تدوير زر الضبط بعد لف اليابي الرئيسي بالكامل. استخدم إما العد أعلاه أو استخدم العلامات على مؤشر القراءة الاحتياطية عند لف الساعة.
- (٦) حتى إذا تم لف اليابي الرئيسي بالكامل، فإن يحدث لف زائد بسبب آلية الإنزال.
- (٧) هذه الساعة تعمل لمدة ٦٠ ساعة تقريبًا بعد تعيينها بالكامل. إذا لم يتم تعيينها بالقدر الكافي فقد تفقد الساعة دقتها. للحفاظ على دقة الساعة، نوصي بارتدانها ٨ ساعات يومياً على الأقل.

## ◆ الموديلات التي تحتوي على تاج مثبت بواسطة برغمي

- قد لا تتمكن من سحب التاج إلى الخارج دون فك البرغمي (الموديلات التي تحتوي على تاج مثبت بواسطة برغمي) وذلك تبعاً للموديل.
- قم بتشغيل هذا الطراز كما يلي:
- (١) قبل تعيين الوقت والتاريخ، أدر زر الضبط أولًا في عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير قفل المسمار.
- (٢) بعد تعيين الوقت والتاريخ، أدر زر الضبط في اتجاه عقارب الساعة مع الضغط عليه، حتى يتوقف عن الدوران لربط المسمار بإحكام.

<BZ(F8F)>

- A: مؤشر الساعة      E: عقرب مؤشر القدرة الاحتياطية      1. الوضع العادي  
B: مؤشر الدقائق      F: التاج      2. أول طقطقة: ضبط الوقت  
C: مؤشر الثوان      G: المينا



\* قد يختلف وضع تاج وعقرب مؤشر القدرة الاحتياطية حسب الطراز.

## ◆ أسماء ووظائف قطع المكونات الفردية

<BX(F8N)>

- |    |                        |    |             |                 |
|----|------------------------|----|-------------|-----------------|
| .1 | الوضع العادي           | E: | مؤشر الساعة | A: مؤشر الساعة  |
| .2 | أول طقطقة: ضبط التقويم | F: | النافذة     | B: مؤشر الدقائق |
| .3 | ثاني طقطقة: ضبط الوقت  | G: | المينا      | C: مؤشر الثوان  |
|    |                        |    |             | D: التاريخ      |



آلية إيقاف العقرب الثاني	التاريخ	عدد الجواهر	العيار	
○	○	22	F8N	BX
○	-	24	F8F	BZ

(١) اهتزازات: ٢١,٦٠٠ اهتزاز/ساعة

(٢) المعدل اليومي: ١٥٤ ثانية إلى ٥ ثانية (دقة ثابتة)\*

(٣) نظام الحركة: لف البابي الزنبركي (لف يدوي)

(٤) وقت التشغيل : على الأقل ٦٠ ساعة

\*: المعدل اليومي هو المقدار الذي تكون فيه الساعة سريعة أو بطيئة بعد انقضاء ٢٤ ساعة. تستند الدقة الثابتة أعلىه إلى ضبط المصنع والضمان في ظل ظروف ثابتة وفي درجة حرارة الغرفة. نظرًا لخصائص الساعات الميكانيكية، قد تخرج الدقة الثابتة المذكورة أعلىه عن النطاق نظرًا لظروف الاستخدام (اتجاه الساعة، مقدار لف النابض الرئيسي، درجة الحرارة، وما إلى ذلك). لا تقيِّم الخطأ خلال يوم واحد فقط، ولكن على مدار أسبوع تقريبًا.

قد تتغير مواصفات المنتج بدون إشعار، للتحسين.


## ◆ كيفية تحديد رقم العيار

افحص رقم العيار بمراجعة رقم الموديل الخاص بساعتك أو رمز هيكل الساعة الموجود بالجزء الخلفي لهيكل الساعة.

### ١. البحث حسب رقم الطراز

تحقق من رقم الطراز المكون من ١٣ رقمًا على الضمان المزود مع ساعتك. كما يمكنك رؤية الرقم الموجود على علامة المنتج الموضوعة على الساعة. يشير الرقمان الرابع والخامس إلى رقم عيار ساعتك.

(مثال) R□-XXXXXX-XXXX



### ٢. البحث حسب رمز العبوة

تحقق من رمز العبوة على الجزء الخلفي من العبوة لساعتك.

يتم عرضه على أنه XXXX-XXXX.

تشير الأرقام الثلاثة الأولى إلى رقم العيار.

(في المثال، يكون F6D هو رقم المعايرة.)

- \* قد يختلف مكان رمز هيكل الساعة وقد يكون حجم الخط المكتوب به صغيراً ومن الصعب رؤيته، وفقاً لخيص الصناعة.
- \* قد تختلف الصور والتوضيحات الواردة بهذا الدليل عن الشكل الفعلي لساعتك، ولكن الوظائف وإجراءات التشغيل كما هي.

(٧) فيما يتعلق بقطع الملحقات

تنبيه



لا تحاول فك هذا المنتج أو تعديله.

تحذير



قم بتخزين إبرة السوار/الرباط والأجزاء الصغيرة الأخرى بعيداً عن متناول الأطفال، وإذا تم ابتلاع أية قطع صغيرة، فاتصل بطبيب على الفور.

(٨) استجابات الحساسية

تنبيه



إذا أردت وجود طفح جلدي أو تهيج جلدك بصورة غير طبيعية؛ نتيجة للمس الساعة أو الرباط، فتوقف عن ارتداء الساعة على الفور واستشر طبيباً.

(٩) فيما يتعلق بالملعن الضوئي

تشتمل بعض المنتجات على مصباح مضيء على العقارب والمينا. الملعن الضوئي هو طلاء آمن يحتفظ بضوء الشمس والضوء الصناعي بدون استخدام أية مواد مشعة، ويشعر هذا الضوء في ظروف الإضاءة الخافتة، وحيث يعمل الطلاء على تفريغ الضوء المخزن، سيسعى خلفاً أكثر بمرور الوقت. يعتمد مقدار الضوء الناتج ووقت إشعاع الضوء على عوامل متعددة، عندما يتم تخزين الضوء، مثل: شكل الزجاج وسمك الطلاء ومستوى السطوع المحيط والمسافة بين الساعة ومصدر الضوء ومستوى امتصاص الضوء. الرجاء العلم أنه عند عدم تخزين طاقة ضوء كافية، قد تتشعّع الساعة ضوءاً ضعيفاً أو تتشعّع ضوءاً لفترة قصيرة فقط.

(١٠) سوار ساعة مقاومة للماء

بعض المنتجات يُستخدم فيها أحزمة من الجلد والتاليون مغطاة بطبقة معالجة خاصة مقاومة لامتصاص العرق والماء. يُرجىأخذ العلم أن مقاومة مثل هذا النوع من سوار الساعات للماء يمكن أن تفقد تأثيرها وذلك تبعاً لمدة وظروف الاستعمال.

## (٤) الصدمة

- ١) تأكّد من عدم حمل الساعة عند ممارسة رياضات عنيفة، بينما ممارسة الرياضات الخفيفة مثل الجولف وغير ذلك لن يؤثّر بشكل عكسي على الساعة.
- ٢) تجنب الصدمة العنيفة كإسقاط الساعة مثلاً على الأرض.

## (٥) المجال المغناطيسي

- ١) إذا تم ترك الساعة في مكان قريب من مجال مغناطيسي قوي لفترة زمنية طويلة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى مغناطيسة قطع الساعة، مما يؤدي إلى قصور في أدائها، فلن حريصنا.

- ٢) يمكن للساعة أن تقدم أو تؤخر مؤقتاً عندما تتعرض لمجال مغناطيسي. وتنتمي الدقة الأصلية عندما يتم إبعادها عن المجال المغناطيسي. في هذه الحالة قم بضبط الوقت.

## (٦) الاهتزاز

- قد تفقد الساعة دقة الوقت عندما تتعرض لاهتزازات قوية كذلك التي تحدث أثناء ركوب دراجات نارية أو استخدام مثاقب أو منشار سلسلى، إلخ.

## (٧) درجة الحرارة

- في البيئات التي تقل درجة حرارتها عن ٥ درجات مئوية أو تزيد عن ٣٥ درجة مئوية، قد يحدث قصور لأداء الساعة وتتوقف عن العمل.

تنبيه



- لا تستخدم الساعة في درجات حرارة مرتفعة، كما في حمامات البخار (الساونا). فقد ترتفع درجة حرارة الساعة وتؤدي إلى احتراقها.

## (٨) المواد الكيميائية والغازات، إلخ.

- يجب توخي أقصى درجات الحذر عند ملامسة الغازات والزنبق والكيماويات (مثل، ثور الطلاء، البنزين، المذيبات المختلفة، المنظفات التي تحتوي على مثل تلك المكونات، المواد اللاصقة، الطلاء، الأدوية، العطور، مستحضرات التجميل، إلخ)، وما إلى ذلك. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان لون هيكل الساعة وسوار الساعة ووجه المينا. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان لون أجزاء المكونات المختلفة ذات الأساس الراتنجي وتشوهها وتلفها.

## تحذير !

- ١ يمكن استخدام ساعة مقاومة للماء ٣ أشرطة (30m) للاستخدام اليومي أثناء غسل الوجه وغير ذلك، ولكن لا يمكن استخدامها في بيئة ستعمر فيها بالماء.
- ٢ يمكن استخدام ساعة مقاومة للماء معززة للاستخدام اليومي ١٥ أشرطة (50m) أثناء السباحة وغيرها، ولكن لا يمكن استخدامها أي نوع من أنواع الغوص، بما في ذلك الغوص بدون أجهزة تنفس.
- ٣ يمكن استخدام ساعة مقاومة للماء معززة للاستخدام اليومي ١٠ أو ٢٠ أشرطة أو شريطًا أو 100m أو 200m (200m) أثناء الغوص بدون أجهزة تنفس، ولكن لا يمكن استخدامها عند الغوص مع ارتداء أجهزة التنفس باستخدام أسطوانات أكسجين أو الغوص التشعبي باستخدام غاز الهيليوم وغير ذلك.

## تنبيه !

- ٤ احتفظ بالناج مدفوعًا للداخل طول الوقت (في الموضع العادي) أثناء استخدام الساعة. إذا كان زر الضبط من النوع المثبت للأسفل، فتأكد من تثبيته للأسفل بإحكام.
- ٥ لا تقم بتشغيل الناج أو الأزرار تحت الماء، أو أثناء بلال الساعة. قد يتسرّب الماء إلى داخل الساعة ويعبط مقاومة الماء.
- ٦ إذا كانت ساعتك غير مقاومة للماء، فكن حذرًا من رذاذ الماء (أثناء غسل الوجه أو المطر وغير ذلك) والعرق. إذا ابتلت الساعة من الماء أو العرق، فامسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.
- ٧ حتى مع ساعة مقاومة الماء للاستخدام اليومي، تجنب تدفقات الماء القوية المباشرة على الساعة. يمكن أن يحدث ضغط ماء أعلى من المحدد، الأمر الذي قد يحيط مقاومة الماء.
- ٨ مع ساعة مقاومة الماء للاستخدام اليومي، اشطاف ماء البحر من على هيكل الساعة بعد تعرضها لماء البحر، ثم امسح بالكامل لتتجنب التآكل والتثيرات الأخرى.
- ٩ تشمل الأجزاء الداخلية للساعة على بعض الرطوبة، قد تتسبب في ضباب على الجزء الداخلي من زجاج الساعة عندما يكون الهواء الخارجي أكثر اعتدالاً من درجة الحرارة الداخلية للساعة. إذا كان الضباب مؤقتًا فإنه لا يسبب أي ضرر داخل الساعة، ولكن إذا استمر، أو دخل الماء في الساعة، فاستشر البائع ولا ترك المشكلة بدون علاج.

◆ التعامل مع الساعة  
١) مقاومة الماء

نوع	حالات الاستخدام						
	تحت الماء	استعمال الناج	استعمال الماء	استعمال الماء	استعمال الماء	استعمال الماء	غوص
غير مقاوم للماء							غوص يدلي مقطط (باستخدام غاز الـ100%)
							الغوص بالاستعمال وليس الغوص بالهواء
							الغوص المتعري بدون استخدام الهواء
							الغوص المائية (المياء) وغافرها، بدون استخدام الهواء
							الرياضيات المائية للماء (كتفليس السيارات وغافرها)
							التعریض العارضي لفطرات من الماء (عمل المطر، إلى آخره) على الوجه
							فطرات ماء

\* يوصى باستخدام الساعة بشكل صحيح بعد تطبيق الاستخدام الوارد أعلاه بعد التحقق من احتياطات مقاومة الهواء في التعرض أو خلقيه العلية.

## جدول المحتويات

يوضح دليل التشغيل هذا المحتويات التالية بالترتيب.

- ◆ تنبيهات من أجل السلامة
- ◆ التعامل مع الساعة
- ◆ كيفية تحديد رقم العيار
- ◆ المواصفات
- ◆ أسماء ووظائف قطع المكونات الفردية
- ◆ آلية التعبئة الآوتوماتيكية واللف اليدوي
- ◆ الموديلات التي تحتوي على تاج مثبت بواسطة برغى [BX(F8N)]
- ◆ كيفية ضبط التوقيت والتقويم [BZ(F8F)]
- ◆ مؤشر الطاقة الاحتياطية

## ساعة ميكانيكية مع مؤشر القدرة الاحتياطية ولف يدوي وتلقائي


### دليل التشغيل

نشكرك لشرائك مُتجننا، لضمان الاستعمال لفترة طويلة من الزمن والحصول على أفضل أداء، يُرجى قراءة دليل التشغيل هذا جيداً وأخذ فكرة جيدة عن شروط الضمان.  
يُرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل هذا في متناول يدك للرجوع إليه مستقبلاً.


### ◆ تنبيهات من أجل السلامة

تأكد تماماً من التقيد بالتعليمات المشار إليها بالعلامات التالية أدناه لقافي تعرّضك أنت أو أي من الأشخاص الآخرين المعنيين لأي أخطار بدنية محتملة أو تلف للممتلكات.

... هذه العلامة تشير إلى أن المضمون قد ينطوي على احتمال حدوث وفاة أو الإصابة بجروح خطيرة إذا تم استعمال المنتج بأي طريقة تختلف عن التعليمات الواردة.



... هذه العلامة تشير إلى أن المضمون قد ينطوي على احتمال إصابة الأشخاص بجروح أو حدوث أضرار مادية وذلك فقط في حالة استعمال المنتج بأي طريقة تختلف عن التعليمات الواردة.



# MANUFACTURER INFORMATION

## ENGLISH

### SEIKO EPSON CORPORATION

Head Office: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Japan  
Tel: +81-266-52-3131

## DEUTSCH

### SEIKO EPSON CORPORATION

Hauptsitz: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Japan  
Tel.: +81-266-52-3131

## FRANÇAIS

### SEIKO EPSON CORPORATION

Siège social : 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Japon  
Tél. : +81-266-52-3131

## ITALIANO

### SEIKO EPSON CORPORATION

Sede centrale: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Giappone  
Tel.: +81-266-52-3131

## ESPAÑOL

### SEIKO EPSON CORPORATION

Oficina central: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502, Japón  
Tel.: +81-266-52-3131

**РУССКИЙ****SEIKO EPSON CORPORATION**

Штаб-квартира: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Япония  
Tel.: +81-266-52-3131

**TÜRKÇE****SEIKO EPSON CORPORATION**

Merkez Ofis: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Japonya  
Tel: +81-266-52-3131

**TIẾNG VIỆT****SEIKO EPSON CORPORATION**

Trụ sở chính: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 Nhật Bản  
ĐT: +81-266-52-3131

**中文****SEIKO EPSON CORPORATION**

总部: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 日本  
电话: +81-266-52-3131

**العربية****SEIKO EPSON CORPORATION**

المكتب الرئيسي: 3-3-5 Owa, Suwa-Shi, Nagano 392-8502 اليابان  
الهاتف: +81-266-52-3131

**SEIKO EPSON CORPORATION**

202309 EMAM94 ver.01

Printed in China